

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ AB CIRCLE PRO**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ: 00:00 – 99:59 ΛΕΠΤΑ:ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ: 0 – 9999 ΦΟΡΕΣ

ΘΕΡΜΙΔΕΣ: 0 – 9999 KCAL

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ: 0 – 9999 ΦΟΡΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ:

ΠΛΗΚΤΡΟ MODE: Για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE για 4 δευτερόλεπτα για να κάνετε reset σε όλες τις λειτουργίες (συνολική επαναφορά συστήματος).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ON/OFF: Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ξεκινήσετε ή διαφορετικά ο υπολογιστής θα ξεκινήσει αυτόματα όταν ξεκινήσει η άσκηση. Ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν λαμβάνει σήμα για 4 λεπτά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

<1> **ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (TMR):** Καταγράφει τον χρόνο εξάσκησης

<2> **ΜΕΤΡΗΣΗ (CNT):** Καταγράφει τις περιστροφές

<3> **ΘΕΡΜΙΔΕΣ (CAL):** Καταγράφει τις θερμίδες που καταναλώνονται

<4> **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (TOTAL):** Δείχνει τις συνολικές περιστροφές. Για να κάνετε reset, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις ξανατοποθετήσετε.

<5> **SCAN:** Μπορείτε να δείτε όλες τις λειτουργίες (1) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (2) ΜΕΤΡΗΣΗ (3) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (4) ΘΕΡΜΙΔΕΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Αν δείτε κάποια λανθασμένη ένδειξη στην οθόνη, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Αυτός ο υπολογιστής παίρνει 2 μπαταρίες AA.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ AB CIRCLE PRO**Βήμα 1:**

Χρησιμοποιήστε το μπουλόνι για να συνδέσετε τη μεταλλική ράβδο στο Ab Circle. Συνδέστε τον υπολογιστή, γλιστρώντας τον πάνω από τη μικρή άκρη της μεταλλικής ράβδου.

Βήμα 2:

Συνδέστε το καλώδιο του υπολογιστή μαζί με την γραμμή του αισθητήρα. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250