

**ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΚΑΔΟ CLASSICO GREEN  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Οδηγίες ασφαλείας****Σωστή χρήση**

- Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για ανακάτεμα, για μίγματα και για ζύμωμα.
- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση κι όχι επαγγελματική.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.

**Κίνδυνος τραυματισμού**

- Κρατήστε τη συσκευή και τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και ζώα. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών, από άτομα με μειωμένες ψυχικές, σωματικές ή κινητικές ικανότητες ή/και από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Η συντήρηση και ο καθαρισμός της συσκευής απαγορεύεται να γίνεται από παιδιά κάτω των 8 ετών εκτός αν επιβλέπονται.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 8 ετών και τα κατοικίδια μακριά από τη συσκευή και τα καλώδια σύνδεσης.
- Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων της συσκευής. Κρατήστε μακριά από τη συσκευή τα σημεία του σώματός σας, τα μαλλιά σας, τα κοσμήματα και τα ρούχα για να μην πιαστεί τίποτα από αυτά στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα της συσκευής.
- Προσοχή- κίνδυνος ζεματίσματος! Μην χρησιμοποιείτε καυτά φαγητά μέσα στη συσκευή διότι μπορούν να αναβλύσουν κατά τη διάρκεια χρήσης.

**Σημειώσεις ασφαλείας σχετικά με την υγεία**

- Η συσκευή μπορεί να έχει ακόμα κάποια υπολείμματα από τον κατασκευαστή της. Καθαρίστε την καλά πριν την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγετε βλάβες στην υγεία. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές συμβουλές στο κεφάλαιο «καθαρισμός και αποθήκευση».

**Σωστή εγκατάσταση και σύνδεση**

- Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή πάντα μακριά από παιδιά. Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να βρίσκεται πάντα μακριά από τα παιδιά. Μπορούν να ρίξουν τη συσκευή κάτω με το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους.
- Εγκαταστήστε πάντα τη συσκευή σε ξηρή, επίπεδη και σταθερή βάση με καθαρό χώρο.
- Διατηρείτε επαρκή απόσταση από ζεστές επιφάνειες πχ. Φούρνους ή ζεστές εστίες, για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε σημείο όπου, ούτε η συσκευή, ούτε το καλώδιο, ούτε η πρίζα μπορούν να πέσουν ή να έρθουν σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά, για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή σε εστία ή κοντά σε εστία γκαζιού.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα. Η πρίζα επίσης θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη αφού συνδεθεί η συσκευή. Η τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα καλώδια επέκτασης, των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε αυτά της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν σας βάζει σε κίνδυνο πτώσης. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στις άκρες των τραπεζιών ή των πάγκων κουζίνας. Κάποιος μπορεί να μπλεχτεί στο καλώδιο και να ρίξει τη συσκευή κάτω.
- Απλώστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην μπορεί να διπλωθεί ή να μπλεχτεί και να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

**Σωστή χρήση**

- Ελέγξτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα για ζημιές πριν από κάθε χρήση. Αν η συσκευή, το καλώδιο ή το φινιρίσμα δείχνουν εμφανείς φθορές, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε από μόνοι σας τυχόν ζημιές στη συσκευή, στο καλώδιο ή στο φινιρίσμα. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης.
- Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε πάντα αν η συσκευή είναι καθαρή και στεγνή και αν είναι συναρμολογημένη σωστά.
- Μην φέρνετε σε επαφή άλλα αντικείμενα στις οπές εξαερισμού της συσκευής και σιγουρευτείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν μπλοκάρει τις οπές εξαερισμού της.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι πλήρως συναρμολογημένη. Πάντα να σιγουρευέστε ότι ο κάδος είναι σωστά εγκατεστημένος και ότι η κεφαλή του μίξερ είναι τοποθετημένη σωστά για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν η κεφαλή του μίξερ βρίσκεται ακόμα σε όρθια θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε επιπλέον εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που σας παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής

ή ζημιά στο μοτέρ.

- Μην γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής ή ζημιά στο μοτέρ.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην ρίχνετε κάτω τη συσκευή και μην την υποβάλλετε σε τραντάγματα.
- Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, σε υψηλές διακυμάνσεις θερμοκρασίας, σε υγρασία ή σε απευθείας ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω στη συσκευή πχ. Χαρτιά, χαρτόνια ή πλαστικά.
- Βγάλτε το φιν από την πρίζα:
  - όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται,
  - αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της,
  - πριν από καταιγίδα,
  - πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματά της,
  - πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από τη πρίζα, πάντα να τραβάτε το φιν και ποτέ το καλώδιο.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή, το καλώδιο σύνδεσης ή το φιν με βρεγμένα χέρια.

### Περιεχόμενα και σύνοψη της συσκευής



1. Κουμπί απελευθέρωσης
2. Διακόπτης για τις ρυθμίσεις ταχύτητας
3. Κεφαλή μίξερ (αναδιπλούμενη)
4. Κουμπί απελευθέρωσης για την κεφαλή
5. Βασική συσκευή
6. Περιστρεφόμενη πλάκα
7. Επίπεδο για περιστρεφόμενη πλάκα
8. Κάδος ανάμιξης
9. Γάντζοι ζύμης
10. Υποδοχή εξαρτημάτων

Δεν εμφανίζονται: αναδευτήρες

### Εξαρτήματα

#### Αναδευτήρες

Οι αναδευτήρες είναι κατάλληλοι για ανακάτεμα, χτύπημα και ζύμωμα υγρών ή στερεών.

#### Γάντζοι για ζύμη

Οι γάντζοι ζύμης είναι κατάλληλοι για το ανακάτεμα και το ζύμωμα ψωμιού ή μίγματος κέικ.

## Κάδος ανάμιξης

Ο κάδος ανάμιξης χρησιμοποιείται για την υποδοχή φαγητών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας μίγματος κέικ και ζύμης ψωμιού, ή για παράδειγμα, για να αναμιγνύετε μαζί αυγά με κρέμα γάλακτος.

## Πριν την αρχική χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

1. Αποσυσκευάστε όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα και ελέγξτε το πεδίο εφαρμογής της προσφοράς και τυχόν ζημιές από τη μεταφορά. Αν βρείτε κάποια βλάβη ή φθορά, μην τα χρησιμοποιήσετε, αλλά επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

## ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος διακόπτης για τη ρύθμιση ταχύτητας βρίσκεται στη θέση 0, πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα.
  - Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όσο η κεφαλή μίξερ βρίσκεται σε όρθια θέση.
  - Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς φαγητό. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής ή ζημιά στο μοτέρ.
  - Κίνδυνος τραυματισμού λόγω των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων της συσκευής. Κρατήστε μακριά από τη συσκευή τα σημεία του σώματός σας, τα μαλλιά σας, τα κοσμήματα και τα ρούχα για να μην πιαστεί τίποτα από αυτά στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα της συσκευής.
  - Προσοχή- κίνδυνος ζεματίσματος! Μην χρησιμοποιείτε καυτά φαγητά μέσα στη συσκευή διότι μπορούν να αναβλύσουν κατά τη διάρκεια χρήσης.
  - Μην χρησιμοποιείτε επιπλέον εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που σας παρέχονται από τον κατασκευαστή.
  - Μην γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής ή ζημιά στο μοτέρ.
  - Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδική προστασία η οποία απενεργοποιεί τη συσκευή όταν υπερφορτώνεται. Αν συμβεί αυτό, πρέπει αμέσως να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα και να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά. Έπειτα, η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.
  - Πάντα να συναρμολογείτε πλήρως τη συσκευή πριν τη συνδέσετε με την πρίζα.
  - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
  - Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, κρατήστε μακριά από τη συσκευή τα παιδιά και τα κατοικίδια για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή.
  - Αφαιρείτε πάντα το φις από την πρίζα πριν την αλλαγή των εξαρτημάτων.
  - Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα μπερδεμένα. Χρησιμοποιείτε είτε τους αναδευτήρες είτε τους γάντζους για ζύμη κάθε φορά ξεχωριστά.
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια με επαρκή χώρο γύρω της.
  2. Τοποθετήστε τα υλικά στον κάδο, ανάλογα με τη συνταγή.
  3. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και συνδέστε την κεφαλή μίξερ.
  4. Εισάγετε τον κάδο ανάμιξης στη βασική συσκευή. Στριψτε τον κάδο δεξιόστροφα προς το σύμβολο κλειδώματος (στη βασική συσκευή). Παράλληλα κρατήστε δυνατά την περιστρεφόμενη πλάκα.
  5. Επιλέξτε τους αναδευτήρες που επιθυμείτε (βλ. Κεφάλαιο «εξαρτήματα»)
  6. Γλιστρήστε τα εξαρτήματα στην υποδοχή της κεφαλής. Δώστε προσοχή στις σημάνσεις (**L** και **R**) στα εξαρτήματα και στην υποδοχή. Το εξάρτημα με το γράμμα **R** μπαίνει στην υποδοχή με το γράμμα **R**. Το ίδιο ισχύει και το εξάρτημα και την υποδοχή με το γράμμα **L**.
  7. Γυρίστε το εξάρτημα προς τα δεξιά μέχρι ο λοβός κλειδώματος να αρμόσει στην εσοχή που υπάρχει στην υποδοχή. Το εξάρτημα πρέπει να ακουστεί ότι έχει εγκατασταθεί σωστά στη θέση του.
  8. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και κατεβάστε την κεφαλή μίξερ μέχρι να κάνει κλικ στην μονάδα του μοτέρ.
  9. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρύθμισης της ταχύτητας βρίσκεται στη θέση 0 πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα έτσι ώστε να μην ανάψετε τη συσκευή κατά λάθος.
  10. Ορίστε την κατάλληλη ρύθμιση ταχύτητας χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας:  
0 OFF  
1-3 Αργό ανακάτεμα και ζύμωμα  
4-6 Γρήγορο ανακάτεμα και ζύμωμα
  11. Για να πετύχετε ομοιόμορφο ανακάτεμα, ζύμωμα και χτύπημα, ο κάδος μπορεί να περιστραφεί και με το χέρι σας και μπορεί να μετακινηθεί μπροστά και πίσω με τη βοήθεια του μοχλού (στο μπροστινό μέρος της βασικής συσκευής).
  12. Για να σβήσετε τη συσκευή, μετακινήστε τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας στη θέση 0.

**Κίνδυνος τραυματισμού! Πάντα να περιμένετε μέχρι να έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως οι αναδευτήρες, προτού ρυθμίσετε την κεφαλή.**

13. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και συνδέστε την κεφαλή μίξερ.
14. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης στην κεφαλή του μίξερ.
15. Περιστρέψτε τον κάδο αριστερόστροφα προς το σύμβολο ξεκλειδώματος( στη βασική συσκευή). Παράλληλα κρατάτε την περιστρεφόμενη πλάκα σφιχτά. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τον κάδο.

### Καθαρισμός και αποθήκευση ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Τραβήξτε το φιν από την πρίζα .
  - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο και το φιν δεν θα πέσει ή δε θα έρθει σε επαφή με νερό.
  - Καθαρίζετε τη συσκευή πάντα μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε την δημιουργία βακτηρίων.
  - Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά, συρματάκια ή μαχαίρια. Μπορεί να φθείρουν την επιφάνεια.
- 
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
  - Αφαιρέστε τον κάδο και τους αναδευτήρες από την βασική συσκευή.
  - Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και τον κάδο με ζεστό, καθαρό νερό και λίγο καθαριστικό. Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.
  - Καθαρίστε τη βασική συσκευή με ένα υγρό απαλό ύφασμα και στεγνώστε το με ένα απαλό ύφασμα.
  - Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει πλήρως πριν την συναρμολογήσετε πάλι ή πριν την αποθηκεύσετε σε ένα ξηρό και καθαρό μέρος το οποίο να μην είναι προσβάσιμο στα παιδιά.

### Λύση προβλημάτων

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ελέγξτε αν μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας. Αν όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μια ελαττωματική συσκευή μόνοι σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Είναι σωστά συνδεδεμένο το φιν στην πρίζα;</li> <li>• Είναι ελαττωματική η πρίζα; Δοκιμάστε άλλη πρίζα.</li> <li>• Ελέγξτε την ασφάλεια της κεντρικής παροχής.</li> <li>• Είναι σε λειτουργία η συσκευή;</li> </ul>
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συσκευή έχει υπερφορτωθεί. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας ο οποίος απενεργοποιεί τη συσκευή όταν υπερφορτώνεται. Αν αυτό συμβεί, πρέπει αμέσως να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα και να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά. Έπειτα, η συσκευή είναι έτοιμη και πάλι για χρήση.</li> </ul>

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	Xj-13406
Κωδικός προϊόντος:	Z 05291
Παροχή ρεύματος:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Ισχύς:	250W
Τάξη ασφάλειας:	I
Μέγιστη ποσότητα γέμισης:	3 λίτρα

### ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ



Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο)
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250**