

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ COVERTCAM (ΚΟΒΕΡΤ ΚΑΜΕΡΑ)

Κινηματογράφηση

1. Ανοίξτε το τμήμα της μπαταρίας ξεβιδώνοντας τη βίδα που το συγκρατεί.
2. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι, γυρίστε την επιλογή καναλιού στο κανάλι 1.
3. Τοποθετήστε δύο καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες των 1.5 βολτ, διασφαλίζοντας οι πόλοι να είναι στη σωστή κατεύθυνση και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.
4. Βάλτε τον υποδοχέα στην πρίζα SCART της τηλεόρασης ή του βίντεο. Βεβαιωθείτε ότι το κίτρινο καλώδιο εφαρμόζει στον σύνδεσμο του βίντεο και το άσπρο καλώδιο εφαρμόζει στον σύνδεσμο του ήχου που βρίσκεται στον υποδοχέα. Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στον υποδοχέα και βάλτε το στην πρίζα.
5. Επιλέξτε το κανάλι του βίντεο στην τηλεόραση.
6. Ανοίξτε την κάμερα. Θα πρέπει να εμφανιστεί εικόνα στην οθόνη.
7. Εστιάστε τον φακό της κάμερας γυρνώντας τον δεξιά και αριστερά μέχρι να αποκτήσετε καθαρή εικόνα.
8. Προσαρμόστε την κεραία στην κάμερα και στον υποδοχέα για να βελτιώσετε τη λήψη.

Εγγραφή

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1-8 χρησιμοποιώντας τη σύνδεση SCART σε βίντεο.
2. Βεβαιωθείτε ότι το βίντεο παίζει μέσω της τηλεόρασης.
3. Όταν θα πιάνετε σήμα πατήστε το κουμπί εγγραφής (RECORD) στο βίντεο.

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ανοίξτε τη θήκη από την πίσω μεριά. Μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας τα καλύμματα, γιατί θα προκαλέσετε ζημιά.
2. Πιέστε την κάμερα μέσα στην τρύπα της θήκης μέχρι να εφαρμόσει.
3. Περάστε το καλώδιο του ρεύματος μέσα στην μικρή τρύπα στο πίσω μέρος της θήκης.
4. Συνδέστε το με τον υποδοχέα ρεύματος που βρίσκεται κάτω από την κεραία, στην κάμερα.
5. Κλείστε τη θήκη και τοποθετήστε την σε ένα ράφι ή σε ένα γραφείο μέχρι 15 μέτρα από τον υποδοχέα. Για καλύτερα αποτελέσματα τοποθετήστε το δίπλα του.

Οπτική απόδοση

1. Αν κρατάτε την κάμερα στο χέρι, να κινείστε αργά.
 2. Προσπαθήστε να διασφαλίσετε όσο το δυνατόν λιγότερη παρέμβαση ανάμεσα στην κάμερα και τον υποδοχέα π.χ. μην προσπαθήσετε να πάρετε σήμα μέσα από περισσότερους από έναν τοίχους ή πατώματα.
 3. Προσπαθήστε να αποφύγετε περιοχές που υπόκεινται σε μεγάλη παρέμβαση από συσκευές VHF ή μικροκυμάτων π.χ. μετασχηματιστές, φούρνοι μικροκυμάτων, κινητά τηλέφωνα.
 4. Αν η παρέμβαση επιμένει, προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
 5. Αν η παρέμβαση εξακολουθεί αλλάξτε το κανάλι 1 σε κανάλι 2 τόσο στην κάμερα, όσο και στον υποδοχέα.
- Δύο κάμερες και δύο υποδοχείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον ίδιο χώρο, χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο κανάλια.

Η λειτουργία της συσκευής αυτής υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: 1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί βλαβερή επέμβαση και 2) η συσκευή αυτή μπορεί να αποδεχτεί οποιαδήποτε ληφθείσα παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης παρέμβασης που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή ρυθμίσεις στη μονάδα αυτή χωρίς την αποδοχή της υπεύθυνης εταιρίας, θα μπορούσε να ακυρώσει την άδεια του χρήστη να λειτουργεί αυτή τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και βρέθηκε πως συμβαδίζει με τους κανονισμούς (FCC). Οι κανόνες αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν επαρκή προστασία ενάντια στις βλαβερές παρεμβολές στις οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να διαδώσει ραδιομαγνητικά κύματα και αν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Εντούτοις, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές και σε άλλες οικιακές εγκαταστάσεις.

Αν το μηχάνημα αυτό προκαλέσει ανεπιθύμητες παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση προσπαθήστε κάποιο από τα παραπάνω βήματα, ή προσπαθήστε να μετακινήσετε το μηχάνημα και τον υποδοχέα πιο μακριά.