

## GOURMET DIET GRILL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Οδηγίες ασφαλείας

#### Προτεινόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για το ψήσιμο φαγητού στο γκριλ.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για προσωπική χρήση μόνο και δεν προορίζεται για εμπορικές εφαρμογές.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.

#### Κίνδυνος τραυματισμού

- Κρατήστε τη συσκευή και τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και ζώα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας!
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει πάθει βλάβη.
- **Προσοχή: Καυτές επιφάνειες!** Ενώ η συσκευή λειτουργεί και για μικρό χρονικό διάστημα αφού την έχετε απενεργοποιήσει, θα πρέπει να την κρατάτε μόνο από τις πλαστικές επιφάνειες. Προτείνουμε να φοράτε γάντια φούρνου όταν χειρίζεστε τη συσκευή.
- **Προσοχή: Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Μπορεί να διαφύγει καυτός ατμός από τη συσκευή κατά τη λειτουργία. Να προσέχετε όταν βγάξετε το φαγητό από τη συσκευή ή τοποθετείτε υλικά σε αυτήν.

### Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την υγεία

- Η συσκευή μπορεί να έχει υπολείμματα από την κατασκευή. Για να αποφύγετε βλαβερές συνέπειες στην υγεία σας, καθαρίστε τις επιφάνειες ψησίματος καλά πριν τις χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά (δείτε το κεφάλαιο "Καθαρισμός και αποθήκευση").
- Όταν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, μπορεί να βγει λίγος καπνός και κάποιες οσμές. Αυτό δεν είναι αφύσικο και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής.

#### Ρύθμιση και σύνδεση

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε στεγνές, επίπεδες, σταθερές, ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες με αρκετό χώρο γύρω από αυτήν.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας, π.χ. Εστίες κουζίνας ή φούρνους, προς αποφυγή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πολύ εύφλεκτα υλικά (κουρτίνες, υφάσματα, κλπ.).
- Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή πάνω σε μάτι ή κοντά σε πηγή αερίου.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα με επαφές ασφαλείας. Η πρίζα, επίσης, θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μετά τη σύνδεση. Η κεντρική παροχή ρεύματος θα πρέπει να ταιριάζει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (δείτε το κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά").
- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί κάποιος να σκοντάψει στο συνδεδεμένο καλώδιο. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι. Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να ρίξει τη συσκευή κάτω.
- Τοποθετήστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταπλακώνεται ή τσαλακώνεται και δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υπερβολικές θερμοκρασίες, μεγάλες μεταβολές στη θερμοκρασία, απευθείας ηλιακό φως ή υγρασία.

### Οδηγίες χρήσης

- Πάντα να ελέγχετε τη συσκευή για βλάβη πριν την ενεργοποιήσετε. Αν η συσκευή, το καλώδιο ή το φως έχουν εμφανείς φθορές, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν έχει πάθει βλάβη ή έχει πέσει κάτω.
- Αν η συσκευή, το καλώδιο ή το φως είναι ελαττωματικά, μην επιχειρήσετε να τα επισκευάσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία κουζίνας ανθεκτικά στη θερμότητα για να τοποθετείτε και να αφαιρείτε το φαγητό. Κρατήστε τα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα μακριά από τη συσκευή. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να βλάψουν την αντικολητική επιστρώση των πλακών ψησίματος. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε κουζινικά εργαλεία από ξύλο ή πλαστικό.
- Μην τοποθετείτε πάνω στις πλάκες ψησίματος τρόφιμα που είναι ακόμα τυλιγμένα με μεμβράνη ή πλαστικές σακούλες.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάζοντας το φως από την πρίζα:
  - αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
  - αν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά τη λειτουργία,
  - πριν την καθαρίσετε.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο, αλλά πάντα το φως.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, το καλώδιο ή το φως δεν έχουν πέσει σε νερό ή δεν υπάρχει κίνδυνος να βραχούν. Αν η συσκευή πέσει σε νερό, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος.
- Ποτέ μην ψεκάξετε με κρύο νερό τις πλάκες ψησίματος κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την χρήση της συσκευής. Αυτό μπορεί να βλάψει την αντικολητική επιστρώση!
- Πάντα να αφήνετε τη συσκευή και τα περιεχόμενα του δίσκου συλλογής λίπους να κρύνουν τελείως πριν καθαρίσετε τα εξαρτήματα και πετάξετε τα περιεχόμενα.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ την χρησιμοποιείτε.

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή ή προτείνονται από τον γνήσιο κατασκευαστή.

### Ζημιά σε υλικά και στη συσκευή

- Μην πετάτε κάτω τη συσκευή και μην την χτυπάτε.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά, π.χ. Χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή κερί, πάνω ή μέσα στη συσκευή.
- Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υπερβολικές θερμοκρασίες, μεγάλες μεταβολές στη θερμοκρασία, απευθείας ηλιακό φως ή υγρασία.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος, προστατευμένο από απευθείας ηλιακό φως.
- Σε περίπτωση βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή.
- Ποτέ μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μια ηλεκτρική συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

### Σύνοψη συσκευής και παρεχόμενα αντικείμενα

1 Άνω πλάκα ψησίματος/καπάκι

2 Κάτω πλάκα ψησίματος

3 Βάση που διπλώνει

4 Δίσκος συλλογής λίπους

### Πριν την αρχική χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει:

- να βγάλετε τα υλικά συσκευασίας
- να καθαρίσετε τη συσκευή και τις πλάκες

### Αφαίρεση υλικών συσκευασίας

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!



Αποσυσκευάστε όλα τα εξαρτήματα και ελέγξτε ότι είναι όλα παρόντα (δείτε το κεφάλαιο "Περιεχόμενα") και δεν έχουν φθορές από τη μεταφορά. Αν βρείτε κάποια βλάβη ή φθορά, μην τα χρησιμοποιήσετε (!), αλλά επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

### Αρχικός καθαρισμός

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η συσκευή μπορεί να έχει υπολείμματα από την κατασκευή. Για να αποφύγετε βλαβερές συνέπειες στην υγεία σας, καθαρίστε τις επιφάνειες ψησίματος καλά πριν τις χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή διαλυτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τις πλάκες. Μπορεί να βλάψουν τη συσκευή ή τις πλάκες.

- Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες ψησίματος με ένα απαλό, ελαφρώς νωπό πανί και λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Μετά σκουπίστε την καλά.
- Πριν ετοιμάσετε φαγητό για πρώτη φορά, θα πρέπει αρχικά να ζεστάνετε τη συσκευή για μερικά λεπτά, **ΧΩΡΙΣ** φαγητό, για να καούν τυχόν υπολείμματα από την κατασκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό οσμών και καπνού – δεν είναι βλάβη και είναι φυσιολογικό να συμβεί όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τη συσκευή.

### Χρήση

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Μπορεί να διαφύγει ατμός από τη συσκευή. Να προσέχετε όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι της συσκευής.
- Να προσέχετε να μην γεμίζετε υπερβολικά τη συσκευή. Μην πιέζετε την άνω πλάκα/καπάκι με δύναμη.
- Η συσκευή καίει κατά την χρήση! Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου όταν τοποθετείτε/αφαιρείτε φαγητό στις πλάκες ψησίματος ή όταν ανοίγετε/κλείνετε το καπάκι.
- Χρησιμοποιείτε κουζίνα εργαλεία από ξύλο ή πλαστικό ανθεκτικό στη θερμότητα, για να μην βλάψετε την αντικολλητική επίστρωση των πλακών ψησίματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες κατά την χρήση.
- Λειτουργείτε τη συσκευή με κλειστό το καπάκι, προς αποφυγή υπερθέρμανσής της.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διπλωμένη ή ξεδιπλωτη τη βάση. Ξεδιπλώστε τη βάση αν θέλετε η συσκευή να γέρνει προς τα εμπρός, έτσι ώστε το λίπος από το φαγητό να τρέχει στο δίσκο συλλογής λίπους. Αυτό προτείνεται για φαγητά που περιέχουν λίπος και νερό, όπως μπέργκερ, κοτολέτες, μπριζόλες, κλπ.

Διπλώστε τη συσκευή αν θέλετε να είναι οριζόντια. Αυτό προτείνεται ιδιαίτερα όταν ετοιμάζετε ψωμάκια ή τoστ, κλπ.

### Προθέρμανση

Αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί για μερικά λεπτά πριν από κάθε χρήση.

- Τοποθετήστε την κλειστή γκριλιέρα σε μια σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Ξεδιπλώστε τη βάση αν θέλετε να γέρνει προς τα εμπρός η συσκευή, έτσι ώστε το λίπος να τρέχει στο δίσκο συλλογής λίπους (π.χ. όταν ψήνετε μπέργκερ, κοτολέτες, μπριζόλες, κλπ.). Αφήστε τη βάση διπλωμένη αν θέλετε η συσκευή να είναι οριζόντια (π.χ. όταν ψήνετε ψωμάκια, τoστ, κλπ.).
- Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής λίπους έτσι ώστε το λίπος από το φαγητό που ψήνεται να τρέχει μέσα σε αυτόν.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά γειωμένη πρίζα. Το λαμπάκι λειτουργίας θα ανάψει μόλις η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος.
- Τώρα, αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί για μερικά λεπτά. Το λαμπάκι λειτουργίας θα σβήσει μόλις η συσκευή φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας, και μπορείτε να ξεκινήσετε το ψήσιμο.

### Ψήσιμο

- Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής αφού ζεσταθεί η συσκευή.
- Τοποθετήστε το φαγητό στη συσκευή.
- Κλείστε το καπάκι. Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη λειτουργία το λαμπάκι λειτουργίας ανάβει και σβήνει. Όταν το

- λαμπάκι λειτουργίας ανάβει, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή ζεσταίνεται ξανά, για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία.
- Μετά από μερικά λεπτά, μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι, για να ελέγξετε αν το φαγητό σας έχει ψηθεί ή θέλει κι άλλο ψήσιμο.
  - Αφαιρέστε το φαγητό χρησιμοποιώντας ξύλινα ή πλαστικά μαγειρικά σκεύη, για να μην φθαρεί η αντικολλητική επίστρωση.
  - Αν δεν θέλετε να ψήσετε άλλο φαγητό, βγάλτε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή και το δίσκο συλλογής λίπους να κρυώσουν τελείως πριν τα καθαρίσετε και τα αποθηκεύσετε.

#### Χρήσιμες συμβουλές

- Πάντα να προθερμαίνετε τη συσκευή πριν την χρήση. Κατά την προθέρμανση, ετοιμάστε το φαγητό που θέλετε να ψήσετε.
- Αν νιώθετε ότι το φαγητό θα κολλήσει στις πλάκες, ρίξτε μια σταγόνα λάδι στις πλάκες και απλώστε την με ένα πινέλο μαγειρικής, πριν τοποθετήσετε το φαγητό.
- Το κρέας ψήνεται πιο ομοιόμορφα αν έχουν αφαιρεθεί όλα τα κόκαλα πριν το ψήσιμο!
- Αν θέλετε να ψήσετε διάφορα τρόφιμα ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι είναι ίδιου πάχους, έτσι ώστε να έχουν ομοιόμορφη επαφή με την άνω και την κάτω πλάκα.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά την πλάκα ψησίματος! Το φαγητό δεν πρέπει να περισσεύει από τα πλαϊνά!
- Να έχετε υπόψη σας ότι οι χρόνοι μαγειρέματος είναι μικρότεροι γενικά, γιατί το φαγητό σας ψήνεται ταυτόχρονα από πάνω και από κάτω! Ελέγχετε κάθε μερικά λεπτά αν το φαγητό σας έχει γίνει.

#### Καθαρισμός και αποθήκευση

##### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Βγάλτε το φιν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ποτέ** μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φιν σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή διαλυτικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τις πλάκες. Μπορεί να βλάψουν τις επιφάνειες.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και ο δίσκος συλλογής λίπους έχουν κρυώσει τελείως και η συσκευή είναι απενεργοποιημένη!
- Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες ψησίματος με ένα ελαφρώς νωπό πανί και λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Μετά, σκουπίστε τη συσκευή με μια απαλή πετσέτα.
- Καθαρίστε το δίσκο συλλογής λίπους με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Σκουπίστε τη συσκευή και το δίσκο συλλογής λίπους καλά, πριν τα αποθηκεύσετε.

#### Λύση προβλημάτων

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε δείτε αν μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα πρώτα μόνοι σας. Αλλιώς, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αν είναι ελαττωματική!

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έχει μπει σωστά το φιν στην πρίζα;</li> <li>Είναι η πρίζα ελαττωματική; Δοκιμάστε άλλη πρίζα.</li> <li>Ελέγξτε την ασφάλεια της παροχής ρεύματος.</li> </ul>
Το λαμπάκι λειτουργίας ανάβει και σβήνει κατά την χρήση.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατά το ψήσιμο, το λαμπάκι λειτουργίας μπορεί να ανάβει και να σβήνει ξανά. Όταν το λαμπάκι λειτουργίας ανάβει, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή ζεσταίνεται ξανά, για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Δεν είναι βλάβη.</li> </ul>

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλου:	TSK-2631GR
Κωδικός προϊόντος:	Z 02730
Παροχή ρεύματος:	230 V~, 50 Hz,
Ισχύς:	700 W
Τάξη ασφάλειας:	I, IPX4

#### ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο)
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250**