

MAGNUM HAIRDRYER (ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ)**Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας**

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και αν αυτό είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους (εκτός αν είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικό χώρο). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, απευθείας ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, βγάλτε την αμέσως από την πρίζα. Μην τη βυθίζετε σε νερό.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Όταν καθαρίζετε τη συσκευή ή τη φυλάτε, σβήστε την και πάντα να την βγάζετε από την πρίζα (τραβώντας το φικ και όχι το καλώδιο) αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Αν φύγετε από το χώρο όπου λειτουργεί η συσκευή, πάντα να την σβήνετε και να βγάξετε το καλώδιο από την πρίζα (τραβώντας το φικ και όχι το καλώδιο).
- Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κρέμεται χαμηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για φθορές τακτικά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πάθει βλάβη.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Πάντα να επικοινωνείτε με κάποιο ειδικό τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, πάντα να αντικαθιστάται ένα φθαρμένο καλώδιο από τον κατασκευαστή, από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή από κάποιον ειδικό και με καλώδιο ίδιου τύπου.
- Προσέξτε ιδιαίτερα τις ακόλουθες «Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας».

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και υγρασία, όπως, για παράδειγμα, μπανιέρες, ντουσιέρες ή ακόμα και άτομα που κάνουν μπάνιο! Τέτοιες καταστάσεις συνιστούν ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟ μέσω ηλεκτροπληξίας.
- Προσοχή: Τα στόμια θερμαίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας!
- Αν το πιστολάκι χρησιμοποιείται στο μπάνιο, βγάλτε το από την πρίζα μετά την χρήση, αφού η εγγύτητα στο νερό αντιπροσωπεύει κίνδυνο. Αυτό ισχύει και όταν η βούρτσα θερμού αέρα είναι εκτός λειτουργίας.
- Ως επιπρόσθετη προστασία προτείνουμε την εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας κατά της λανθασμένης τάσης (RCD) με ρεύμα όχι περισσότερο των 30 mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Παρακαλούμε καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση.

Αρχική και Γενική Χρήση

1. Ξεδιπλώστε πλήρως το καλώδιο ρεύματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα βολτ της συσκευής (δείτε την ετικέτα) και τα βολτ του κεντρικού κυκλώματος ταιριάζουν.
3. Προσαρτήστε ένα στόμιο. Μπορείτε να στεγνώσετε ξεχωριστές μπούκλες συγκεντρώνοντας τη ροή του ζεστού αέρα με το στόμιο κόμμωσης.
4. Βάλτε το φικ σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230V/50Hz.
5. Πατώντας τη σκανδάλη μετακινήστε το διακόπτη στη λαβή (κόκορας) σε ένα από τα επιθυμητά επίπεδα θερμότητας/φυσήματος:
 - Θέση 0: OFF (εκτός λειτουργίας)
 - Θέση 1: Χαμηλή ροή αέρα και χαμηλή θερμοκρασία
 - Θέση 2: Μεσαία ροή αέρα και μεσαία θερμοκρασία
 - Θέση 3: Δυνατή ροή αέρα και υψηλή θερμοκρασία
6. Μετά τη χρήση μετακινήστε το διακόπτη στη θέση 0 (πατώντας τη σκανδάλη) και βγάλτε το φικ από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη φυλάξετε.

Καθαρισμός και Φροντίδα

Καθαρίζετε την αναρρόφηση αέρα από καιρό σε καιρό με μια λεπτή βούρτσα. Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς απορρυπαντικό.

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές οδηγίες CE, όπως ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και ντιρεκτίβες χαμηλών βολτ και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανόνες ασφαλείας.