

ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power: 2 x AAA batteries (not included)
- LED: 0.5 W – 50 lm
- Speaker sound level: 80 dB
- Maximum supported weight: 70 kg

PARTS

- 1.Light and alarm button
- 2.Button for locking the clip
- 3.Battery cover
- 4.LED torch
- 5.Alarm speaker
- 6.Clip activating lever
- 7.Folding assistance handle
- 8.Holder groove
- 9.Position slider for the clip
- 10.Height position slider
- 11.Height range

INSTRUCTIONS

- Adjust the height to suit your needs using the sliders (10) between 80 and 93 cm. Ensure that it is securely in place.
- Slide button (1) forwards one position to activate the LED light (4), and a further position forward to activate the alarm (5). The LED light can be pointed downwards by up to 45° and has two intermediate positions.
- The 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods has an assistance handle (7) with a groove (8) for holding bags, etc. which can hold up to 35 kg.
- The walking stick has clips to make it easier to pick up objects from the floor or from hard-to-reach places; to activate and open the clips, place the slider in the lowest hole (9) and the lever (6) will separate from the handle. Press the lever to close the clips and to enable you to hold an object.
- The clips contain magnets on the ends for picking up metal objects. To use the magnets at the same time, close the clips and slide the button (2) backwards to lock them.

WARNINGS

Do not mix new and used batteries in the compartment. If you are not going to use the unit for a long period of time, remove the battery. Do not expose batteries to high temperature or direct sunlight. Do not attempt to open them. do not dispose of them in fire, there is risk of explosion. Clean with a damp cloth. Do not use abrasive products for cleaning. Do not immerse the appliance in liquid. Do not handle it with wet hands Do not use near water or damp areas. Suitable for domestic use only. Use the device for its intended purpose only. Store the device in a dry, dust-free place. Do not leave the device unsupervised while in use. To avoid risks, do not use it if any parts are damaged and do not attempt to disassemble or repair it. This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by an adult responsible for their safety. This device is not household waste. Please follow the environmental regulations in place for its recycling Read the instructions carefully before first use. Keep the manual for further queries. Discard the product in accordance with the European Directive 2002/96/EC. Enquire about your

local recycling legislation for electrical and electronic products and follow these steps. Do not dispose of this product with household waste. Following these instructions will help prevent harmful consequences to personal and environmental safety.

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 2 piles AAA (non incluses)
- LED : 0,5 W – 50 lm
- Niveau sonore du haut-parleur : 80 dB
- Poids maximum supporté : 70 kg

PARTIES

- 1.Bouton d'éclairage et d'alarme
- 2.Bouton de verrouillage de la pince
- 3.Couvercle des piles
- 4.Torche LED
- 5.Haut-parleur de l'alarme
- 6.Poignée d'actionnement des pinces
- 7.Manche pliable d'assistance
- 8.Fente de support
- 9.Goupille de positionnement de la pince
- 10.Goupilles de réglage de la hauteur
- 11.Plage de hauteur

INSTRUCTIONS

- Réglez la hauteur à votre convenance à l'aide des goupilles (10), entre 80 et 93 cm. Veillez à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Faites glisser le bouton (1) vers l'avant, dans une position pour activer la lumière LED (4) ou dans une autre pour activer l'alarme (5). La lumière LED peut être inclinée vers le bas jusqu'à 45° avec 2 positions intermédiaires.
- 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods est équipée d'un manche d'assistance (7) dotée d'une fente (8) pour maintenir vos sacs, etc. Il peut supporter jusqu'à 35 kg.
- Le bâton est équipé de pinces pour faciliter la saisie d'objets au sol ou dans des endroits difficiles d'accès. Pour actionner et ouvrir les pinces, placez la goupille dans le trou inférieur (9) et la poignée (6) se détachera du manche. Pressez la poignée pour fermer les pinces et pouvoir tenir un objet.
- Les pinces sont munies d'aimants au niveau de leur pointe afin de saisir des objets métalliques. Pour utiliser les aimants ensemble, fermez les pinces et faites glisser le bouton (2) vers l'arrière pour les bloquer.

AVERTISSEMENTS

Ne pas mélanger des piles neuves et vieilles dans le compartiment piles. Retirez la batterie si vous ne pensez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps. Ne pas exposer les piles à de hautes températures ou à la lumière directe du soleil. N'essayez pas de les ouvrir. Ne les jetez pas dans le feu, il existe un risque d'explosion. Nettoyez l'appareil avec un linge légèrement humidifié. N'utilisez pas de produits abrasifs Ne pas plonger l'appareil dans des liquides. Ne le touchez pas non plus avec les mains mouillées. Ne l'utilisez pas près de l'eau ou dans des zones humides. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu. Stockez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est endommagé et n'essayez pas non plus de le réparer vous-même. Vous risqueriez de vous blesser ou de l'abîmer. Cet appareil ne convient pas aux enfants ou personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, à moins que ceux-ci soient surveillés par un adulte responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un déchet domestique. Veuillez le recycler en suivant la réglementation locale en vigueur. Lisez les instructions avec attention avant la première utilisation. Conservez le manuel pour une consultation ultérieure. Veuillez jeter ce produit conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur la législation locale en matière de recyclage des produits électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Le respect de ces indications permet d'éviter des conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)
- LED: 0,5 W – 50 lm
- Nivel sonoro del altavoz: 80 dB
- Peso máximo soportado: 70 kg

PARTES

- 1.Botón de luz y alarma
- 2.Botón de bloqueo de la pinza
- 3.Tapa de las pilas
- 4.Linterna LED
- 5.Altavoz de la alarma
- 6.Palanca de accionamiento de las pinzas
- 7.Mango de asistencia plegable
- 8.Hendidura de sujeción
- 9.Pasador de posición para la pinza
- 10.Pasadores de ajuste de altura
- 11.Rango de altura

INSTRUCCIONES

- Regule la altura que se ajuste a sus necesidades mediante los pasadores (10) entre 80 y 93 cm. Asegúrese de que está bien colocado.
- Deslice el botón (1) hacia adelante una posición para accionar la luz LED (4), y otra para accionar la alarma (5). La luz LED puede inclinarse hacia abajo hasta 45° con 2 posiciones intermedias.
- 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods dispone de un mango de asistencia (7) con una hendidura (8) para sujetar bolsas, etc. Puede soportar hasta 35 kg.
- El bastón tiene unas pinzas para facilitar la recogida de objetos del suelo o en lugares de difícil acceso; para accionar y abrir las pinzas, debe colocar el pasador en el agujero inferior (9) y la palanca (6) se separará del mango. Apriete la palanca para cerrar las pinzas y poder sujetar algún objeto.
- Las pinzas disponen de imanes en las puntas para recoger objetos metálicos. Para usar los imanes conjuntamente, cierre las pinzas y deslice el botón (2) hacia atrás para bloquearlas.

ADVERTENCIAS

No mezcle pilas nuevas y usadas en el compartimento. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las baterías. No exponga las pilas a altas temperaturas o a la luz solar directa. No intente abrirlas. No las arroje al fuego, existe riesgo de explosión. Límpielo con un trapo ligeramente humedecido. No utilice productos ni materiales abrasivos para su limpieza. No sumerja el aparato en ningún líquido. No lo manipule con las manos mojadas. No lo utilice cerca de ninguna fuente de agua o en lugares húmedos. Únicamente apto para uso doméstico. Utilice el aparato únicamente para las funciones que se ha diseñado. Guarde el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo. No deje el aparato sin supervisión mientras esté encendido. Para evitar riesgos, no lo utilice si alguna de sus piezas está dañada ni lo desmonte o intente reparar. Este dispositivo no está diseñado para que lo manejen niños o personas con capacidades físicas o psíquicas limitadas, salvo que cuenten con la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. Este producto no es un residuo doméstico, siga las normativas medioambientales vigentes para su reciclaje. Lea detenidamente las instrucciones antes del primer uso. Conserve el manual para consultas posteriores. Deseche este artículo conforme a la directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre la legislación local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos y sígala. No deseche este producto con la basura doméstica. Seguir estas indicaciones contribuye a evitar consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- LED: 0,5 W – 50 lm
- Geräuschpegel des Lautsprechers: 80 dB
- Maximal unterstütztes Gewicht: 70 kg

TEILE

- 1.Leuchttaste und Alarm
- 2.Greiferverriegelungstaste
- 3.Batteriedeckel
- 4.LED-Taschenlampe
- 5.Warnings-Sprecher
- 6.Greiferbetätigungshebel
- 7.Klappbarer Assistenzgriff
- 8.Spannschlitz
- 9.Positionsstift für Greifer
- 10.Höhenverstellstifte
- 11.Höhenbereich

ANLEITUNG

- Stellen Sie die Höhe, die Ihren Bedürfnissen entspricht, mit den Stiften (10) zwischen 80 und 93 cm ein.
- Schieben Sie die Taste (1) um eine Position nach vorne, um das LED-Licht (4) zu betätigen, und um den Alarm (5) auszulösen. Das LED-Licht kann mit 2 Zwischenpositionen um bis zu 45 ° nach unten geneigt werden.
- 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods verfügt über einen Unterstützungsgriff (7) mit

einem Schlitz (8) zum Halten von Taschen usw. Es kann bis zu 35 kg tragen.

- Der Stock hat eine Zange, um das Aufnehmen von Gegenständen vom Boden oder an schwer zugänglichen Stellen zu erleichtern; zum Betätigen und Öffnen der Pinzetten müssen Sie den Stift in das untere Loch (9) stecken und der Hebel (6) wird vom Griff getrennt. Ziehen Sie den Hebel fest, um die Zange zu schließen und einen Gegenstand zu halten.
- Die Zange verfügt über Magnete an den Spitzen, um Metallgegenstände aufzunehmen. Um die Magnete gemeinsam zu verwenden, schließen Sie die Zange und schieben Sie die Taste (2) nach hinten, um sie zu verriegeln.

WARNUNG

Verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien gemischt. Entfernen Sie den Akku, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Setzen Sie die Batterien keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Versuchen Sie nicht, sie zu öffnen. Werfen Sie sie nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine kratzenden Substanzen verwenden. Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten tauchen.. Nicht mit feuchten Händen berühren. Nicht in Umgebung einer Wasserquelle oder an feuchten Orten verwenden. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Funktionen. Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort aufbewahren. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Zur Vermeidung von Risiken Beschädigung des Geräts oder von Einzelteilen dieses nicht verwenden und keine Reparaturversuche unternehmen. Dieses Gerät ist ohne Aufsicht eines für die Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen geeignet. Nur für den Hausgebrauch geeignet. Ausgemusterte Geräte umweltfreundlich entsorgen. Lesen Sie die Anweisungen vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch. Bewahren Sie das Handbuch für ein späteres Nachschlagen auf. Entsorgen Sie diesen Artikel gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und befolgen Sie diese. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: 2 pile AAA (non incluse)
- LED: 0,5 W – 50 lm
- Livello audio dell'altoparlante: 80 dB
- Carico massimo sostenuto: 70 kg

PARTI

- 1.Pulsante luce e allarme
- 2.Pulsante di blocco della pinza
- 3.Coperchio batterie

- 4.Torcia LED
- 5.Altoparlante dell'allarme
- 6.Leva di azionamento delle pinze
- 7.Impugnatura di supporto pieghevole
- 8.Fenditura di sostegno
- 9.Perno di posizione per la pinza
- 10.Perni di regolazione dell'altezza
- 11.Raggio d'altezza

ISTRUZIONI

- Regolare l'altezza che si adatta alle vostre necessità attraverso i perni (10) tra 80 e 93 cm. Assicurarsi che sia ben posizionato.
- Far scorrere il pulsante (1) in avanti in una posizione per azionare la luce LED (4), e nell'altra per azione l'allarme (5). La luce LED può inclinarsi verso il basso fino a 45° con 2 posizioni intermedie.
- 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods dispone di un'impugnatura di supporto (7) con una fenditura (8) per sostenere borse, etc. Può sostenere fino a 35 kg.
- Il bastone ha delle pinze per facilitare la raccolta di oggetti da terra o in luoghi di difficile accesso; per azionare e aprire le pinze, si deve posizionare il perno nel foro inferiore (9) e la leva (6) si separerà dall'impugnatura. Premere la leva per chiudere le pinze e per poter afferrare qualsiasi oggetto.
- Le pinze dispongono di calamite nelle punte per raccogliere oggetti metallici. Per utilizzare le calamite contemporaneamente, chiudere le pinze e far scorrere il pulsante (2) all'indietro per bloccarle.

AVVERTENZE

Non mischiare pile nuove con pile usate nello scompartimento. Se non si prevede di utilizzare l'apparecchio per molto tempo, rimuovere la batteria. Non esporre le batterie ad alte temperature o a luce solare diretta. Non cercare di aprirle. Non buttarle nel fuoco, c'è pericolo di esplosione. Pulire il dispositivo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti abbassivi per la sua pulizia. Non immergere l'apparecchio in liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate. Non utilizzarlo vicino all'acqua o in luoghi umidi. Questo apparecchio è adatto esclusivamente per un utilizzo domestico. Utilizzare l'apparecchio unicamente per le funzioni per le quali è stato progettato Conserva lo strumento in un luogo asciutto e privo di polvere. Non lasciare incustodito il dispositivo quando è in funzione. Per evitare rischi, non utilizzare il prodotto se alcune delle parti sono danneggiate né provare a smontarlo o ripararlo. Questo dispositivo non è progettato per essere manipolato da bambini o persone con capacità fisiche o psichiche limitate, se non dietro supervisione di un adulto che sia responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un rifiuto domestico, seguire le norme vigenti in materia ambientale per il suo riciclaggio. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare il manuale d'uso per successive consultazioni. Smaltire questo articolo in conformità della direttiva europea 2002/96/EC. Informarsi sulla legislazione locale per il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici e rispettarla. Non buttare questo prodotto nella spazzatura domestica. Seguire queste indicazione contribuisce ad evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente.

6-in-1 Walking Stick InnovaGoods -

PORTUGUÊS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: 2 pilhas AAA (não incluídas)
- LED: 0,5 W – 50 lm
- Nível sonoro do altifalante: 80 dB
- Peso máximo suportado: 70 kg

PARTES

- Botão de luz e alarme
- Botão de bloqueio da pinça
- Tampa das pilhas
- Lanterna LED
- Altifalante do alarme
- Alavanca de ativação das pinças
- Cabo de assistência dobrável
- Abertura de fixação
- Passador de posição para a pinça
- Passadores de ajuste de altura
- Faixa de altura

INSTRUÇÕES

- Regule a altura que se ajuste às suas necessidades através dos passadores (10) entre 80 e 93 cm. Verifique se fica bem colocado.
- Deslize o botão (1) uma posição para a frente para acionar a luz LED (4), e outra para acionar o alarme (5). A luz LED pode ser inclinada para baixo até 45° com 2 posições intermédias.
- O 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods dispõe de um cabo de assistência (7) com uma abertura (8) para segurar sacos, etc. Consegue suportar até 35 kg.
- A bengala tem algumas pinças para facilitar a recolha de objetos do chão ou de locais de difícil acesso; para acionar e abrir as pinças, deve colocar o passador no orifício inferior (9) e a alavanca (6) separar-se-á do cabo. Aperte a alavanca para fechar as pinças e poder segurar o objeto.
- As pinças possuem ímanes nas pontas para recolher objetos metálicos. Para usar os ímanes conjuntamente, feche as pinças e deslize o botão (2) para trás para as bloquear.

ADVERTÊNCIAS

Não misture pilhas novas e pilhas usadas no compartimento. Se não usar o aparelho durante um longo período de tempo, remova a bateria. Não exponha as pilhas a temperaturas altas ou à luz solar direta. Não tente abri-las. Não as deite ao fogo, uma vez que existirá risco de explosão. Limpe-o com um pano levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos para a sua limpeza. Não salpique nem submerja o aparelho em líquidos. Não o utilize com as mãos molhadas. Não utilize o aparelho perto de fontes de água ou em locais úmidos. Trata-se de um aparelho apenas indicado para o uso doméstico. Utilize o aparelho somente nas funções para as quais ele foi concebido. Guarde em um local seco e livre de poeira. Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto o mesmo se encontra ligado. Para evitar riscos, não utilize o aparelho se alguma peça estiver danificada, nem o desmonte ou tente reparar. Este dispositivo não foi concebido para a manipulação de crianças ou pessoas com capacidades físicas ou psíquicas limitadas ou somente se elas estiverem sob a supervisão de um adulto responsável por sua segurança. Este aparelho não é um resíduo doméstico. Siga a legislação ambiental vigente para a sua

reciclagem. Leia atentamente as instruções antes da primeira utilização. Conserve o manual para consultas posteriores. Descarte este artigo conforme a diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre a legislação local relativa à reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos e cumpra-a. Não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico. O cumprimento das presentes indicações contribui para evitar consequências negativas na saúde humana e no meio ambiente

NEDERLANDS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Voeding: 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd)
- Led: 0,5 W – 50 lm
- Geluidsniveau luidspreker: 80 dB
- Maximaal ondersteund gewicht: 70 kg

ONDERDELEN

- Licht- en alarmknop
- Vergrendelknop voor gripper
- Batterijdeksel
- Led-zaklamp
- Alarmluidspreker
- Bedieningshendel voor gripper
- Inklapbare handgreep
- Kleminkeping
- Positiepen voor de gripper
- Hoogte-instelpennen
- Hoogtebereik

INSTRUCTIES

- Stel de hoogte naar wens in met behulp van de pennen (10) tussen 80 en 93 cm. Zorg ervoor dat het correct geplaatst is.
- Schuif de knop (1) één positie naar voren om het ledlampje (4) te activeren en een andere om het alarm (5) te activeren. Het ledlampje kan tot 45° naar beneden worden gekanteld met 2 tussenstanden.
- 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods heeft een handgreep (7) met een uitsparing (8) voor het opbergen van tassen enz. Hij kan tot 35 kg dragen.
- De wandelstok is uitgerust met grippers om voorwerpen gemakkelijker van de grond of op moeilijk bereikbare plaatsen op te pakken; om de grippers te bedienen en te openen, plaatst u de pen in het onderste gat (9) en de hendel (6) komt los van de handgreep. Knijp in de hendel om de grippers te sluiten en een voorwerp op te kunnen pakken.
- De grippers zijn aan de uiteinden voorzien van magneten om metalen voorwerpen op te pakken. Om de magneten samen te gebruiken, sluit u de gripper en schuift u de knop (2) naar achteren om deze te vergrendelen.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik nieuwe en oude batterijen niet tegelijk in dit apparaat. Haal de batterij uit het apparaat als u deze voor langere tijd niet gebruikt. Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Probeer ze niet open te maken. Gooi de batterijen niet in een vuur, er is kans op een explosie. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor

gebruikt reinigen. Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen beschadigd zijn en probeer het apparaat niet uit elkaar te halen of te repareren om risico's te voorkomen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvorschriften voor recycling. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u deze voor het eerst gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Laat het product volledig afkoelen voordat je het opbergt. Gooi dit artikel weg in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96 / EG. Informeer jezelf over de lokale recyclingwetgeving voor elektrische en elektronische producten en volg deze Vorschriften. Gooi dit product niet bij het huisvuil. Het volgen van deze richtlijnen helpt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

POLSKI

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 2 baterie AAA (brak w zestawie)
- LED: 0,5 W – 50 lm
- Poziom sygnału głośnika: 80 dB
- Maksymalne obciążenie: 70 kg

CZĘŚCI

- Przycisk oświetlenia i alarmu
- Przycisk blokady zacisku
- Pokrywa komory baterii
- Latarka LED
- Głośnik sygnalizacji alarmu
- Dzwignia obsługi zacisku
- Składany uchwyt podpierający
- Uchwyt z rowkiem
- Kolek pozycjonujący zacisk
- Kółki regulacji wysokości
- Zakres wysokości

SPOSÓB UŻYCIA

- Dopasuj długość laski według własnych potrzeb przy użyciu kołków (10) na wysokości od 80 do 93 cm. Upewnij się, że pozycja została prawidłowo zabezpieczona.
- Aby włączyć lampkę LED (4), przesunąć przycisk (1) do przodu na pierwszą pozycję, natomiast w celu włączenia alarmu (5) przesunąć go na pozycję drugą. Lampkę LED można przechylić w dół o 45° z 2 pozycjami pośrednimi.
- 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods posiada uchwyt pomocniczy (7) z rowkiem (8) do zawieszania toreb, itp. Jego maksymalny udźwigny wynosi 35 kg.
- Laska jest wyposażona w zaciski ułatwiające podnoszenie przedmiotów z ziemi lub chwytnie ich w trudno dostępnych miejscach; w celu

uruchomienia i otwarcia zacisku należy umieścić kolek w dolnym otworze (9), a dzwignia (6) oddzieli się od uchwytu. Naciskanie dzwigni spowoduje zamykanie zacisków chwytających, co umożliwi podniesienie przedmiotu.
• Na końcach zacisków znajdują się magnesy umożliwiające chwytnie przedmiotów metalowych. Aby użyć wszystkich magnesów, zamknij zaciski i przesunąć przycisk (2) do tyłu w celu ich zablokowania.

OSTRZEŻENIA

Nie należy mieszać starych i nowych baterii w jednej przegródce. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie narażać baterii na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Nie próbować ich otwierać i nie narażać na ogień, istnieje ryzyko eksplozji. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzać w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. W celu uniknięcia zagrożenia, nie używać, gdy jakieś części są uszkodzone, nie demontować i nie próbować naprawiać. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu. Przeczytaj instrukcje uważnie przed pierwszym użyciem. Zachowaj instrukcję obsługi na wypadek dalszych pytań. Wyrzucić produkt zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96 / WE. Zapytaj o lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych i wykonaj następujące kroki. Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapobiec szkodliwym konsekwencjom dla bezpieczeństwa osobistego i środowiskowego.

MAGYAR

MŰSZAKI LEÍRÁS

- Tápegység: 2 AAA elem (nem tartozék)
- LED: 0,5 W – 50 lm
- Hangszóró hangszint: 80 dB
- Maximális teherbírás: 70 kg

ALKATRÉSZEK

- Fény és riasztó gomb
- Rögzítő gomb
- Akkumulátorfedél
- LED zseblámpa
- Riasztási hangszóró
- A bilincs működtető karja
- Összecsukható segédfogantyú
- Rögzítő bevágás
- A bilincs helyzete
- Magasságállító csapok
- Magassági tartomány

ÚTMUTATÓ

- Állítsa be a magasságot az igényeinek megfelelően a csapok (10) segítségével 80 és 93 cm között. Győződjön meg arról, hogy helyesen van-e beállítva.
- Csúsztassa a gombot (1) előre egy pozíciót a LED-lámpa (4), és egy másik pozíciót a riasztó (5) aktiválásához. A LED-lámpa 2 közbelső pozícióval 45°-ig lefelé dönthető.
- A 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods (7) rendelkezik, amelybe táskák stb. tartására szolgáló mélyedést (8) helyeztek el. Akár 35 kg-ot is elbír.
- A rúd markolókkal van felszerelve, hogy megkönnyítse a tárgyak földről vagy nehezen hozzáférhető helyekről történő felszedését; a markolók működtetéséhez és kinyitásához helyezze a csapot az alsó lyukba (9), és a kar (6) elválík a fogantyútól. Nyomja meg a kart, hogy bezárja a fogókat és fel tudja venni a tárgyat.
- A csipeszek hegyén mágnesek vannak a fémtárgyak felvételéhez. A mágnesek együttes használatához csukja össze a csipeszt, és a gombot (2) hátrafelé csúsztatva rögzítse.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne keverje az új és használt elemeket a rekeszben. Ha a készüléket hosszú ideig nem kívánja használni, vegye ki az akkumulátort. Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, vagy közvetlen napfényenk. Ne próbálja megnyitni őket, ne dobja tűzbe, mivel fenáll a robbanás veszélye. Nedves ronggyal tisztítsa. A tisztításhoz ne használjon dörzsölő anyagokat. Ne meritse folyadékba. Ne használja nedves kézzel. Na használja vízforrás mellett, vagy nedves környezetben. Otthoni használatra alkalmas. Használja rendeltetésээрően a készüléket. Tartsa a készüléket száraz, pormentes helyen. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket őrizetlenül. Veszély elkerölése érdekében, ne használja, ha bármilyen alkatrész meghibásodott és ne kísérelje meg szétszerelni, vagy megjavítani. Ezt a készüléket gyermekek, vagy korlátozott testi vagy pszichés képességűek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják, aki vigyáz épségükre. Ez a termék nem háztartási hulladék, újrahazsnosításnál kövesse a környezetvédelmi előírásokat. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat!Tartsa meg a használati útmutatót, mert a későbbiekben még szükség lehet rá! Ezt a terméket a 2002/96/EK európai irányelvvel összhangban kell megsemmisíteni. Tudjon meg többet az elektromos és elektronikus termékek helyi újrahazsnosítási szabályairól és kövesse azokat. Ne dobja ki a terméket háztartási hulladékkal. Az utasítások betartásával elkerülheti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív következményeket.

ROMÂNĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Alimentare: 2 baterii AAA (nu sunt incluse)

- LED: 0,5 W – 50 lm
- Nivelul sonor al difuzorului: 80 dB
- Greutate maximă suportată: 70 kg

PIESE

- Buton de lumină și alarmă
- Buton de blocare a clemei de fixare
- Capacul compartimentului pentru baterii
- Lanternă LED
- Difuzorul alarmei
- Manetă de acționare a clemei de fixare
- Măner de asistență pliabil
- Fantă de prindere
- Pivot de poziționare pentru clema de fixare
- Pini de reglare a înălțimii
- Gama de înălțime

INSTRUCȚIUNI

- Reglați înălțimea în funcție de nevoile dumneavoastră cu ajutorul pinilor (10) între 80 și 93 cm. Asigurați-vă că este poziționat corect.
- Glisați butonul (1) înainte într-o poziție pentru a activa lumina LED (4), și în alta pentru a activa alarma (5). Lumina LED poate fi înclinată în jos până la 45° cu 2 poziții intermediare.
- 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods are un mâner de asistență (7) cu o adâncitură (8) pentru a ține gențile etc. Poate susține până la 35 kg.
- Bastonul este prevăzut cu clemă de prindere pentru a facilita ridicarea obiectelor de pe sol sau din locuri greu accesibile; pentru a acționa și deschide clema de prindere, introduceți pinul în orificiul inferior (9) și maneta (6) se va desprinde de mâner. Strângeți maneta pentru a închide clema și pentru a putea ține un obiect.
- Clema are magneti la vârfuri pentru a prinde obiecte metalice. Pentru a folosi magnetii împreună, închideți clema și glisați butonul (2) înapoi pentru a o bloca.

ATENȚIE!

Nu amestecați baterii noi și folosite în compartiment. Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă de timp îndelungată, scoateți bateria. Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la lumina solară directă. Nu încercați să le deschideți. Nu le aruncați în foc, există risc de explozie. Curățați-l cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți produse sau materiale abrazive pentru a-l curăța. Nu îl scufundați în lichide. Nu îl manipulați cu mâinile ude. Nu-l folosiți în apropierea une surse de apă sau într-un loc umed. Potrivit numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru funcțiile pentru care a fost creat. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și fără praf. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este pornit. Pentru a evita riscurile, nu îl utilizați dacă vreuna dintre piesele sale este deteriorată și nici nu îl demontați sau încercați să îl reparați. Acest dispozitiv nu este conceput pentru a-l folosi copiii sau persoanele cu capacități fizice sau psihice limitate, exceptând atunci când sunt însoțiți de un adult responsabil de siguranța lor. Acest produs nu este un deșeu menajer, urmați reglementările de mediu în vigoare pentru a-l recicla. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru a-l consulta ulterior. Eliminați acest articol conform directivei europene 2002/96/EC. Informați-vă cu privire la legislația locală de reciclare a produselor

electrice și electronice și respectați-o. Nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer. Respectarea acestor indicații contribuie la evitarea consecințelor negative pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător.
www.innovagoods.com

DANSK

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Strøm: 2 x AAA batterier (medfølger ikke)
- LED: 0.5 W – 50 lm
- Højttalerens lydniveau: 80 dB
- Maksimal understøttet vægt: 70 kg

DELE

- Knap til lys og alarm
- Knap til låsning af clipsen
- Dæksel til batteri
- LED-lommelygte
- Alarmhøjttaler
- Håndtag til aktivering af klips
- Sammenklappeligt hjælpelhåndtag
- Rille til holder
- Skyder til klipsens position
- Skyder til højdeposition
- Højdeområde

INSTRUKTIONER

- Juster højden, så den passer til dine behov, med skyderne (10) mellem 80 og 93 cm. Sørg for, at den sidder sikkert på plads.
- Skub knappen (1) én position frem for at aktivere LED-lyset (4), og endnu en position frem for at aktivere alarmen (5). LED-lyset kan peges nedad med op til 45° og har to mellempositioner.
- Den 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods har et hjælpelhåndtag (7) med en rille (8) til at holde tasker osv., og den kan holde op til 35 kg.
- Spadserestokken har clips, som gør det lettere at samle genstande op fra gulvet eller fra svært tilgængelige steder; for at aktivere og åbne clipsene skal du placere skyderen i det nederste hul (9), og håndtaget (6) vil adskille det fra håndtaget. Tryk på håndtaget for at lukke klemmerne og gøre det muligt at holde en genstand.
- Clipsene har magneter i enderne til opsamling af metalgenstande. Hvis du vil bruge magneterne på samme tid, skal du lukke klemmerne og skubbe knappen (2) bagud for at låse dem.

ANBEFALINGER

Bland ikke nye og brugte batterier. Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal du fjerne batteriet. Udsæt ikke batterier for høje temperaturer eller direkte sollys. Forsøg ikke at åbne dem. De må ikke brændes, da der er risiko for eksplosion. Rengør det med en let fugtig klud. Brug ikke slibende produkter eller materialer til at rengøre det. Må ikke nedsænkes i væske. Må ikke tæt ved kilder til vand eller i våde omgivelser. Kun egnet til husholdningsbrug. Brug kun apparatet til sit formål. Opbevar enheden på et tørt sted fri for støv. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tændt. For at undgå risiko skal du ikke bruge

6-in-1 Walking Stick InnovaGoods -

enheden, hvis nogen af delene er beskadiget og forsøg ikke at skille den ad eller reparere den. Denne enhed er ikke designet til at blive håndteret af børn eller personer med begrænset fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn af en voksen, ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke husholdningsaffald, følg gældende miljøregler for genbrug. Læs grundigt instruktionerne før første brug. Gem manualen til efterfølgende konsultationer. Smid dette produkt ud i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96 / EF. Informer dig om den lokale lovgivning om genbrug af elektriske og elektroniske produkter og følg den. Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffald. Følgende indikationer hjælper med at undgå negative konsekvenser for menneskers helbred samt miljøet.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

SVENSKA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
- Matning: 2 AAA-batteri (ingår) - LED: 0,5 W - 50 lm - Högtalarens ljudnivå: 80 dB - Maximal vikt som stöds: 70 kg

DELAR
- Ljusknapp och larm - Knapp för låsning av klämma - Batterilock - LED-ficklampa - Larmets högtalare - Manöverspak för klämma - Fällbart stödhandtag - Spår för fastspänning - Positioneringstift för klämma - Låspinne för höjdjustering - Höjdintervall

INSTRUKTIONER
- Justera höjden efter dina behov med hjälp av låspinnarna (10) mellan 80 och 93 cm. Kontrollera att den är korrekt placerad. - Skjut knappen (1) framåt ett steg för att aktivera LED-lampan (4) och ett steg för att aktivera larmet (5). LED-lampan kan vinklas nedåt upp till 45° med 2 mellanlagen. 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods har ett stödhandtag (7) med ett spår (8) för väskor etc. Den kan bära upp till 35 kg. - Käppen är utrustad med klämmor för att underlätta upptagning av föremål från marken eller på svåråtkomliga ställen; för att manövrera och öppna klämmorna måste stiftet placeras i det nedre hålet (9) och spaken (6) kommer att lossna från handtaget. Tryck på spaken för att stänga klämmorna och för att kunna hålla ett föremål. - Klämmorna har magneter i spetsarna för att fånga upp metallföremål. För att använda magneterna tillsammans, stäng klämmorna och skjut knappen (2) bakåt för att låsa dem.

VARNINGAR
Blanda inte gamla och nya batterier i samma fack. Om apparaten inte ska användas en längre tid bör batterier tas ut. Utsätt inte batterier för höga temperaturer eller direkt

solljus. Försök inte öppna batterier och utsätt dem inte för eld pga. explosionsrisken. Rengör apparaten med en lättfuktad trasa. Använd inte slipprodukter eller material för att rengöra den med. Får ej doppas i vätskor. Vidrör inte med blöta händer. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga omgivningar. Enbart för hemmabruk. Använd aparaten enbart i enlighet med dess ändamål. Förvara produkten på en torr plats utan damm. Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är påslagen. För att undvika fara använd inte när några delar är skadade, demontera inte och försök inte att reparera. Denna apparat är inte ämnad för barn eller människor med fysiska och mentala handikapp, förutom om de hela tiden övervakas av en vuxen som har ansvar för deras säkerhet. Denna produkt är inte hushållsavfall, så följ miljönormerna för återvinning. Läs instruktionerna noggrant innan första användning. Spara manualen för eventuella följdfrågor. Kassera produkten enligt europadirektiv 2002/96/EC. Ta reda på gällande föreskrifter om återvinning av elektriska och elektroniska apparater där du bor och följ anvisningarna. Släng ej produkten i hushållsavfallet. Genom att följa dessa instruktioner hjälper du till att förebygga hälso- och miljöfarliga påföljder.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TEKNISET TIEDOT
- Virtalähde: 2 AAA- paristoa (ei sisälly) - LED: 0,5 W – 50 lm - Kaiuttimen äänitaso: 80 dB - Suurin sallittu paino: 70 kg

OSAT
- Valo- ja hälytyspainike - Pihtien lukituspainike - Paristojen kansi - LED-valo - Hälytyskaiutin - Pihtien käyttövipu - Taitettava apukahva - Syvennys - Pihtien paikoitustappi - Korkeuden säätötäpiti - Korkeusaste

OHJEET
- Säädä korkeus tarpeidesi mukaan tappien (10) avulla 80 ja 93cm:n välille. Varmista, että se on oikein asetettu. - Liu'uta painiketta (1) eteenpäin yhden asennon verran LED-valon (4) aktivoimiseksi ja toisen asennon verran hälytyksen (5) aktivoimiseksi. LED-valo voidaan kallistaa alaspäin jopa 45°, ja siinä on kaksi väliasentoa. 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods:issa on apukahva (7), jossa on syvennys (8) laukkuen tms. pitämistä varten. Se voi kantaa jopa 35kg:n painon. - Keppi on varustettu pihdeillä, jotka helpottavat esineiden poimimista maasta tai vaikeasti saavutettavista paikoista; pihtien käyttämiseksi ja avaamiseksi aseta paikoitustappi alempaan reikään (9), jolloin vipu (6) irtoaa kahvasta. Purista vipua sulkeaksesi pihdit ja voidaksesi poimia esineen. - Pihtien kärsissä on magneetteja metalliesineiden poimimista varten. Jos

haluat käyttää magneetteja yhdessä, sulje pihdit ja liu'uta painiketta (2) taaksepäin niiden lukitsemiseksi.

VAROITUKSET

Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja samaan osioon. Jos et aio käyttää yksikköä pidemmän aikaa, irrota paristo. Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä yritä avata niitä. Älä heitä niitä tuleen, sillä siinä on räjähdysriski. Puhdista se hieman kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen hankaavia tuotteita tai aineita. Älä upota laitetta tai johtoa nesteeseen. Älä kosketa märin käsin. Älä käytä laitetta vesipisteen lähellä tai kosteissa tiloissa. Älä vedä johdosta, ja varmista, ettei se pääse kiertymään. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Säilytä laite kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on päällä. Riskien välttämiseksi älä käytä sitä tai mitään sen osia viallisena äläkä yritä purkaa tai korjata sitä. Tätä laitetta ei ole suunniteltu lasten tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi muutoin kuin turvallisuudesta vastaavan aikuisen valvonnassa. Tämä tuote ei kuulu kotitalousjätteisiin, noudata paikallisia ympäristömääräyksiä sen kierrättämiseksi. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. Hävitä tuote eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kysy paikallisesta kierrätyslainsäädännöstä sähkö- ja elektroniikkatuotteille ja noudata näitä ohjeita. Älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana. Näiden ohjeiden avulla estetään haitalliset seuraukset henkilö- ja ympäristöturvallisuudelle.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

LIETUVIŲ
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
- Galia: 2 x AAA baterijos (į komplektą neįeina) - LED: 0,5 W – 50 lm - Garsiakalbio garso lygis: 80 dB - Maksimalus palaikomas svoris: 70 kg

DALYS
- Šviesos ir signalizacijos mygtukas - Mygtukas užrakinti - Akumulatoriaus dangtelis - LED žibintuvėlis - Signalizacijos garsiakalbis - Aktyvinimo svirties fiksavimas - Sulankstoma pagalbinė rankena - Laikiklio griovelis - Slankiklio nustatymas - Aukščio padėties slankiklis - Aukščio diapazonas

INSTRUKCIJOS
- Sureguliuokite aukštį pagal savo poreikius naudodami slankiklius (10) nuo 80 iki 93 cm. Įsitikinkite, kad jis saugiai yra savo vietoje. - Pastumkite mygtuką (1) viena padėtimi į priekį, kad įjungtumėte LED lemputę (4), ir kitą padėtį į priekį, kad įjungtumėte aliarmą (5). LED lemputė gali būti nukreipta žemyn iki 45° ir turi dvi tarpines padėtis.

- „The 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods“ turi pagalbinę rankeną (7) su grioveliu (8) maišams, kurioje telpa iki 35 kg.
- Lazda turi spaustukus, kad būtų lengviau paimti daiktus nuo grindų ar iš sunkiai pasiekiamų vietų. Norėdami suaktyvinti ir atidaryti spaustukus, įkiškite slankiklį į žemiausiaį angą (9) ir svirtis (6) atsiskirs nuo rankenos. Paspauskite svirtį, kad uždarytumėte spaustukus ir galėtumėte laikyti objektą.
- Gnybtų galuose yra magnetai metaliniams daiktams paimti. Norėdami tuo pačiu metu naudoti magnetus, uždarykite spaustukus ir pastumkite mygtuką (2) atgal, kad juos užfiksuotumėte.

İSPĖJIMAS

Skyrelyje kartu nenaudokite naujų ir panaudotų baterijų. Jei neplanuojate naudoti įrenginio ilgesnį laiką, išimkite bateriją. Nelaikykite baterijų aukštoje temperatūroje ar tiesioginėje saulės šviesoje. Nebandykite jų atidaryti. Nenaikinkite jų degindami, nes galimas sprogimas. Valykite įrenginį siek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite šlifavimo įrankių ar medžiagų valymui. Nenardinkite į skysčius. Nelieskite jo drėgnomis rankomis. Nenaudokite įrenginio būdami arti vandens arba drėgnose vietose. Tinka tik naudojimui namuose. Naudokite prietaisą tik pagal jo numatytąją paskirtį. Laikykite įrenginį sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Siekiant išvengti rizikos, nenaudokite gaminio, jei kuri nors detalė yra pažeista, taip pat nebandykite jo išardyti ar sutaisyti. Šis įrenginys nėra skirtas vaikams arba žmonėms su fizine ar psichine negalia, nebent juos prižiūri suaugusysis, atsakingas už jų saugumą. Šis produktas - tai ne buitinė atlieka, todėl vadovaukitės aplinkosaugos standartai norint jį perdirbti. Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Išsaugokite vadovą, kad galėtumėte peržiūrėti jei kilus papildomų klausimų. Išmeskite produktą laikydami Europos Direktivos 2002/96/EC. Pasiteiraukite apie savo vietinius perdurbimo įstatymus susijusius su elektrinių prietaisų ir produktų išmetimu ir sekite jų nurodymais. Neišmeskite šio produkto su buitinėmis atliekomis. Sekant šias instrukcijas jūs išmesite produktą tinkmai ir išvengsite žalos gamtai bei visuomenės aplinkai.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NORSK
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
- Strøm: 2 x AAA batterier (ikke inkludert) - LED-LYS: 0,5 W-50 Lm - Høyttalers lydnivå: 80 dB - Maksimal støttet vekt: 70 kg

DELER
- Lys- og alarmknapp - Knapp for å låse klemmen - Batterideksel - LED-lommelykt - Alarmhøyttaler - Klemme som aktiverer spaken - Sammenleggbart hjelpehåndtak - Gropfeste - Plasserings-glidebryter for klemmen - Høydeposisjons-glidebryter - Høydens rekkevidde

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Juster høyden etter dine behov ved hjelp av glidebryterne (10), i mellom 80 og 93 cm. Forsikre deg om at enheten er ordentlig satt på plass.
- Skvyn knappen (1) forover mot en posisjon for å aktivere LED-lampen (4), og en ytterligere posisjon forover for å aktivere alarmen (5). LED-lyset kan pekes nedover med opptil 45 grader, og har to mellomposisjoner.
- Denne 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods har et hjelpehåndtak (7) med spor (8) for å holde fast poser osv, og kan holde en vekt opp mot 35 kg.
- Spaserstokken har klemmer for å gjøre det lettere å plukke opp gjenstander fra gulvet med, eller fra vanskelige tilgjengelige steder; for å aktivere og åpne klemmene, dytt glidebryteren mot det laveste hullet (9), og spaken (6) vil dermed skille seg fra håndtaket. Press mot spaken for å lukke klemmene, og for å gjøre det mulig å holde på et objekt.
- Klemmene besitter magneter på endene for å kunne plukke opp metallgjenstander. Hvis du vil bruke magnetene samtidig lukker du klemmene, og dytter knappen (2) bakover for å låse dem fast.

ADVARSLER
Ikke bland nye og brukte batterier i avdelingen. Hvis du ikke skal bruke enheten for en lengre periode, ta ut batteriet. Ikke utsett batteriene for høy temperatur eller direkte sollys. Ikke forsøk å åpne dem. Ikke kast dem i brann da det er fare for eksplosjon. Rengjør enheten med en fuktig klut. Ikke bruk grove produkter eller materialer for å rengjøre den. Må ikke senkes i flytende. Ikke håndter den med våte hender. Ikke bruk enheten i nærheten av en vannkilde eller på fuktige steder. Eget bare for bruk i hjemmet. Bruke enheten til bare til sitt formål. Lagre produktet på en tørr plass uten støv. La ikke enheten være uten tilsyn når den er slått på. For å unngå risiko må du ikke bruke den hvis noen deler er skadet og ikke forsøke å demontere eller reparere den. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn eller mennesker med fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser, med mindre de er under oppsyn av en voksen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke husholdningsavfall, så følg miljøkravene til gjenvinning. Les instruksjonene nøye før førstegangsbruk. Ha håndboken for ytterligere forespørsler. Kast produktet i samsvar med Europeisk Direktiv 2002/96/EC. Undersøk den lokale lovgivningen rundt gjenvinning og følg disse reglene. Produktet må ikke kastes sammen med restavfall. Det er viktig at disse instruksjonene følges for å sørge for at vi unngår uønskede konsekvenser både når det gjelder personlig og miljømessig trygghet.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

PREMIJAS
- Matning: 2 AAA-batteri (ingår) - LED: 0,5 W - 50 lm - Högtalarens ljudnivå: 80 dB - Maximal vikt som stöds: 70 kg

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

DELAR
- Ljusknapp och larm - Knapp för låsning av klämma - Batterilock - LED-ficklampa - Larmets högtalare - Manöverspak för klämma - Fällbart stödhandtag - Spår för fastspänning - Positioneringstift för klämma - Låsspinne för höjdjustering - Höjdintervall

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Največja podprta teža: 70 kg

DELI
- Lučka in gumb za alarm - Gumb za zaklepanje sponke - Pokrov baterije - LED svetilka - Zvočnik alarma - Ročica za aktiviranje sponke - Zložljiv pomožni ročaj - Utor držala - Drsnik za položaj posnetka - Drsnik za položaj višine - Razpon višine

NAVODILA
- Višino prilagodite svojim potrebam z drsniki (10) med 80 in 93 cm. Pričajte se, da je varno nameščen. - Potisnite gumb (1) za eno pozicijo naprej, da vključite LED lučko (4), in za nadaljnjo pozicijo naprej, da aktivirate alarm (5). LED lučka je lahko usmerjena navzdol do 45° in ima dva vmesna položaja. 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods ima pomožni ročaj (7) z utorom (8) za držanje vrečk itd., ki lahko drži do 35 kg. - Sprehajalna palica ima sponke za lažje pobiranje predmetov s tal ali iz težko dostopnih mest; za aktiviranje in odpiranje sponk postavite drsnik v najnižjo luknjo (9) in vzvod (6) se bo ločil od ročaja. Pritisnite ročico, da zaprete sponke in da lahko držite predmet. - Sponke imajo na koncih magnetne za pobiranje kovinskih predmetov. Za istočasno uporabo magnetov zaprite sponke in potisnite gumb (2) nazaj, da jih zaklenete.

OPOZORILA
Ne mešajte novih in rabljenih baterij v razdelku. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterijo. Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Ne poskušajte jih odpreti. Ne mečite jih v ogenj, obstaja nevarnost eksplozije. Očistite ga z krpo, ki je malo navlažena. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov in materialov za čiščenje. Ne potapljajte v tekočino. Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. Ne uporabljajte ga blizu vode ali na vlažnihlnih mestih. Samo za uporabo v gospodinjstvu. Uporabite aparat samo za namene, za katere je namenjen. Napravo pospravite na suho mesto, kjer ni prahu. Ne puščajte naprave brez nadzora, medtem ko je prižgana. Da bi se izognili tveganjem, ne uporabljajte, če je kakšen od delov poškodovan niti naprave ne poskušajte razstaviti ali je popraviti. Ta naprava ni oblikovana za otroško uporabo ali uporabo oseb z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, razen če so pod varnostnim nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni gospodinski odpadek, sledite okoljskim normam, ki so veljavne za njegovo reciklažo. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Shranite priročnik za morebitno poznejšo uporabo. Zavrzite ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES. Pozanimajte se o lokalni zakonodaji o recikliranju električnih in elektronskih izdelkov in jo upoštevajte. Ne zavrzite tega izdelka skupaj z drugimi gospodinskimi odpadki. Če upoštevamo ta navodila, se izognemo negativnim posledicam na zdravje ljudi in okolje.

PREMIJAS
- Matning: 2 AAA-batteri (ingår) - LED: 0,5 W - 50 lm - Högtalarens ljudnivå: 80 dB - Maximal vikt som stöds: 70 kg

DELAR
- Ljusknapp och larm - Knapp för låsning av klämma - Batterilock - LED-ficklampa - Larmets högtalare - Manöverspak för klämma - Fällbart stödhandtag - Spår för fastspänning - Positioneringstift för klämma - Låsspinne för höjdjustering - Höjdintervall

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται) - LED: 0,5 W - 50 lm - Ηχητικό επίπεδο ηχείου: 80 dB - Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 70 kg

ΜΕΡΗ
- Κουμπί φωτισμού και συναγερμού - Κουμπί κλειδώματος φικτήρα - Κάλυμμα των μπαταριών - Φακός LED - Ηχείο συναγερμού - Μοχλόςενεργοποίησης σφικτήρα - Αναδιπλούμενη λαβή υποστήριξης - Υποδοχή στήριξης - Πείρο θέσης για δαγκάνα - Κοχλίοι ρύθμισης ύψους - Εύρος ύψους

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Ρυθμίστε το ύψος που να ταιριάζει στις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας τους κοχλιούς (10) ανάμεσα στα 80 και 93 εκατοστά. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένος.
- Μετακινήστε το κουμπί (1) μια θέση προς τα εμπρός για να ενεργοποιήσετε το LED φως (4) και μια ακόμα θέση για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό (5). Το LED φως μπορεί να κλίνει προς τα κάτω έως και 45 μοίρες με 2 ενδιάμεσες θέσεις.
- Το 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods διαθέτει μια λαβή υποστήριξης (7) με μια υποδοχή (8) για να κρατάτε τσάντες κλπ. Μπορεί να υποστηρίξει έως και 35 κιλά.
- Ο μαστούνι διαθέτει τσιμπίδες για ευκολία στη συλλογή αντικειμένων από το έδαφος ή από δυσπρόσιτα μέρη. Για να ενεργοποιήσετε και να ανοίξετε τις τσιμπίδες, πρέπει να τοποθετήσετε την καρφίτσα στην κάτω τρύπα (9) και η μοχλός (6) θα αποχωριστεί από τη λαβή. Πιέστε τη μοχλό για να κλείσετε τις τσιμπίδες και να μπορείτε να κρατήσετε ένα αντικείμενο.
- Οι τσιμπίδες διαθέτουν μαγνήτες στις άκρες τους για τη συλλογή μεταλλικών αντικειμένων. Για να χρησιμοποιήσετε τους μαγνήτες, κλείστε τις τσιμπίδες και μετακινήστε το κουμπί (2) προς τα πίσω για να τις κλείδώσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες μέσα στον χώρο μπαταριών. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή στο άμεσο ηλιακό φως. Μην προσπαθήσετε να τις ανοίξετε. Μην τις πετάξετε στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή υλικά για να την καθαρίσετε. Μην το βυθίζετε σε υγρό. Μην την πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή νερού ή υγρούς χώρους. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος χωρίς

6-in-1 Walking Stick InnovaGoods -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не смешивайте новые и использованные батареи в отделении. Если вы не собираетесь пользоваться устройством продолжительное время, отсоедините аккумулятор. Не подвергайте батареи воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Не пытайтесь вскрыть их. Не поджигайте, существует опасность взрыва. Очищайте кабель слегка влажной тканью. Для чистки не используйте абразивные продукты или материалы. Не погружайте устройство в жидкости. Не совершайте манипуляций с устройством влажными руками. Не используйте устройство вблизи источника воды или во влажных помещениях. Исключительно для домашнего использования. Используйте устройство исключительно для тех целей, для которых оно было разработано. Сохраняйте устройство в сухих местах, свободных от пыли. Не оставляйте работающее устройство без наблюдения. Во избежание риска не следует использовать устройство, если какие-либо его части повреждены, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать его. Данное устройство не разработано для управления детьми или людьми с ограниченными физическими или психическими способностями, за исключением случаев управления под наблюдением взрослых или опекунов, ответственных за безопасность. Данное устройство не является бытовым мусором, соблюдайте действующие нормативы по его утилизации. Ознакомьтесь с инструкцией перед первым использованием. Сохраните инструкцию для последующих обращений к ней. Ознакомьтесь с местным законодательством в отношении переработки электронных и электрических изделий и придерживайтесь его. Не выбрасывайте изделие в бытовой мусор. Следуя настоящим инструкциям, вы вносите вклад в дело охраны окружающей среды и предотвращения возникновения негативных последствий для здоровья человека.



LATVIEŠU

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Barošanas avots: 2 AAA baterijas (nav iekļautas komplektā)
- LED: 0,5 W - 50 lm
- Skaņas līmenis: 80 dB
- Maksimālais atbalstītais svars: 70 kg

DAĻAS

1. Gaismas un trauksmes poga
2. Skavas bloķēšanas poga
3. Akumulatora vāks
4. LED lukturītis
5. Trauksmes skaļrunis
6. Skavas vadības svira
7. Salokāms palīdzības rokturis
8. Stiprinājuma sprauga
9. Skavas pozicionēšanas tapa
10. Augstuma regulēšanas tapas
11. Augstuma diapazons

INSTRUKCIJAS

- Pielāgojiet augstumu atbilstoši savām vajadzībām, izmantojot tapas (10) no 80 līdz 93 cm. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi novietots.
- Pavelciet pogu (1) uz priekšu par vienu pozīciju uz priekšu, lai darbinātu LED gaismu (4), un par vienu pozīciju, lai darbinātu signalizāciju (5). LED gaismu var noliekt uz leju līdz 45° leņķī ar 2 starpstāvokļiem.
- 6-in-1 Walking Stick InnovaGoods ir palīgrokturis (7) ar padziļinājumu (8) somu u. c. turēšanai. Tā var noturēt līdz 35 kg.
- Rokturim ir satvērēji, kas atvieglo priekšmetu pacelšanu no zemes vai grūti aizsniedzamās vietās; lai darbinātu un atvērtu satvērējus, ievietojiet tapu apakšējā atverē (9), un svira (6) atdalīsies no roktura. Saspiediet sviru, lai aizvērtu satvērējus un varētu satvert kādu priekšmetu.
- Knaiblišu galos ir magnēti, kas ļauj satvert metāla priekšmetus. Lai izmantotu magnētus kopā, aizveriet knaibles un pavisziet pogu (2) atpakaļ, lai tās bloķētu.

BRĪDINĀJUMI

Nejauciet jaunas un lietotas baterijas vienā nodalījumā. Ja Jūs ilglaicīgi negatavojaties ierīci izmantot, izņemiet baterijas. Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai vai tiešas saules gaismas. Nemēģiniet tās atvērt. Neatbrīvojieties no tām ugunī – pastāv eksplozijas risks. Tīriet ierīci ar viegli mitru drānu. Neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai materiālus ierīces tīrīšanai. Neiegremdējiet šķidrumos. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Turiet vadu prom no karstām vai asām virsmām. Piemērots tikai mājsaimniecības vajadzībām. Izmantojiet ierīci tikai tās paredzētajam mērķim. Glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Lai novērstu riskus, nelietojiet ierīci, ja kāda no tās daļām ir bojāta, un nemēģiniet to izjaukt vai labot. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar fizisku vai garīga rakstura traucējumiem, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbild par viņu drošību. Šis produkts nav sadzīves atkritumi, tāpēc ievērojiet vides standartus tā pārstrādei. Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Saglabājiet rokasgrāmatu papildu jautājumiem. Ierīce jāutilizē saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK. Uzziniet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes likumdošanu un ievērojiet to. Neizmetiet šo produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojot šos nosacījumus, tiks novērsta negatīva ietekme uz cilvēku veselību un vidi.

V0103837
Importado para y distribuido por NNI S.L., B98019235
C/ Enguera, 46018, Valencia, Spain
Developed by InnovaGoods in Europe
Made by InnovaGoods in China
Desarrollado por InnovaGoods en Europa
Hecho por InnovaGoods en China

