

EURETTE NO PROBLEMO

Πιέστε το πλήκτρο AC για ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Χάρη στο πλήκτρο T/P/R, με το Eurette "No problemo" μπορείτε :

- Να υπολογίζετε συνολικά ποσά σε δραχμές και Ευρώ (T)
- Να υπολογίζετε ποσά που πληρώνει ο πελάτης σε δραχμές και Ευρώ (P)
- Να βλέπετε τα ρέστα που πρέπει να πάρει ο πελάτης ή το υπόλοιπο που απομένει (R)

Πιέζοντας την ένδειξη € υπολογίζουμε τις τιμές σε Ευρώ. Πιέζοντας το πλήκτρο HC υπολογίζουμε τις τιμές σε δραχμές. Όταν είμαστε στην εφαρμογή T ή P μπορούμε να αλλάξουμε τα ποσά πιέζοντας το T/P/R διαδοχικά και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +/-/*/. Το πλήκτρο επιστροφής (με το βέλος) διορθώνει το τελευταίο νούμερο ή επιτρέπει να παμε πίσω στην τελευταία πράξη μετά την αυτόματη απενεργοποίηση (περίπου 5 λεπτά).

Παράδειγμα πληρωμής σε δραχμές ποσού μεγαλύτερου του υπολοίπου σε €:

Πιέστε το πλήκτρο AC, πληκτρολογήστε το νούμερο 100. Πιέστε το πλήκτρο P, πιέστε το HC, πληκτρολογήστε ένα ποσό παραπάνω από 34.075 δρχ. Πιέστε το πλήκτρο R για να δείτε τα ρέστα και στα δυο νομίσματα.

Παράδειγμα πληρωμής σε δραχμές ποσού μικρότερου του υπολοίπου σε €:

Πιέστε το πλήκτρο AC, πληκτρολογήστε το νούμερο 100. Πιέστε το P, πιέστε το HC, πληκτρολογήστε ένα ποσό μικρότερο από 34.075 δρχ. Πιέστε το R για να δείτε το υπόλοιπο. Για να εισάγετε το υπόλοιπο ποσό πιέστε το T/P/R δυο φορές για να γυρίσετε στην φάση P, πιέστε το πλήκτρο +, εισάγετε το επιπλέον ποσό και πιέστε το R για να ελέγξετε τα ρέστα.