

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ PDA

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή – πλοηγού **EMPUS** με ενσωματωμένη κεραία **GPS**. Η συγκεκριμένη συσκευή ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί το πλέον δημοφιλές πρόγραμμα πλοήγησης **Destinator PN**.

Πιστεύουμε ότι θα γίνει ένας καλός και χρήσιμος σύντροφος τόσο στην επαγγελματική σας ζωή όσο και στις καθημερινές σας περιηγήσεις.

Η συσκευή που θα βρείτε στην συσκευασία δεν έχει εγκατεστημένο πρόγραμμα πλοήγησης, το οποίο βρίσκεται στην κάρτα SD, που εμπεριέχεται. Για δική σας διευκόλυνση καταγράψαμε τα βήματα εγκατάστασης.

Οδηγίες πρώτης εκκίνησης συσκευής.



Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη ON / OFF. Αντικαταστήστε στο επάνω μέρος της συσκευής την ψεύτικη κάρτα SD με την κάρτα SD RS-MMC Simple Tech που θα βρείτε μέσα στην συσκευασία του προϊόντος (απλά πιέστε την κάρτα). Η εγκατάσταση αρχίζει αυτόματα - περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί. Πατήστε «OK» όπου σας ζητηθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα επιστρέψετε αυτόματα στην αρχική οθόνη των windows.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Πατήστε **Start** → Πατήστε **Settings** → Πατήστε **System**. Μετακινήστε την δεξιά μπάρα προς τα κάτω και επιλέξτε το εικονίδιο που αναγράφει «**Regional Settings**» (διπλό κλικ). Στην επιλογή «**English (United States)**» επιλέξτε (αλλάξτε) σε «**Greek**» και πατήστε «**OK**» (επάνω δεξιά γωνία) και μετά κλείστε αυτό το παράθυρο πατώντας «X» (επάνω δεξιά γωνία).

Πατήστε το πλήκτρο **GPS** και μετά επιλέξτε «✓», επιλέξτε «**Manual Select**» και πατήστε «**OK**» (επάνω δεξιά γωνία)

Για να επιλέξετε πλοήγηση (**DESTINATOR**) πατήστε το πλήκτρο GPS.

Την πρώτη φορά χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ο χάρτης. Επιλέξτε τον χάρτη **GreeceU** και πατήστε Εναλλαγή Χαρτών (κάτω αριστερά). Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τον χάρτη. Επιλέξτε «**NAI**» και συνδεθείτε μέσω internet με την ιστοσελίδα της Wackenhut Telematix www.telematix.gr στη βάση χρηστών Destinator.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε σύνδεση internet ή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε καλέστε στην γραμμή υποστήριξης της Wackenhut Telematix **90 -11 - 27 40 50**.

Σημαντικές Παρατηρήσεις:

- Αν χρειαστεί επανεκκίνηση της συσκευής πιέστε απλά το «**RESET**» στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
- Μην βγάξετε για οποιοδήποτε λόγο την μπαταρία όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Κλείνετε πάντα τα προγράμματα σε λειτουργία, πριν κλείσετε την συσκευή «**POWER OFF**».