

**ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ ΜΕ LED ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Οδηγίες ασφαλείας**

- Το προϊόν είναι διακοσμητικό. **Δεν** είναι παιχνίδι!
- Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή και όχι εμπορική χρήση. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τη συσκευή και τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και ζώα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας!
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες μπορεί να είναι θανατηφόρες αν καταποθούν! Γι' αυτό το λόγο, κρατήστε τις μπαταρίες και το προϊόν μακριά από παιδιά. Αν μια μπαταρία καταποθεί, ζητήστε ιατρική βοήθεια άμεσα.
- Πριν εισάγετε τις μπαταρίες, ελέγξτε αν οι επαφές των κεριών ή του τηλεχειριστήριου και των μπαταριών είναι καθαρές. Καθαρίστε τις αν χρειάζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις σωστές μπαταρίες.
- Πάντα να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας, ή μπαταρίες με διαφορετική χωρητικότητα. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, προσέχετε τη σωστή πολικότητα (+/-).
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το κεριό αν έχουν εξαντληθεί ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη που μπορεί να προκύψει από διαρροή μιας μπαταρίας.
- Αν μια μπαταρία έχει διαρροή, μην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή το δέρμα, τα μάτια και οι βλεννογόνοι αδένες σας με το υγρό της μπαταρίας. Αν αγγίξετε υγρό μπαταρίας, ξεπλύνετε τις περιοχές που ακούμπησαν με άφθονο νερό αμέσως και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατόν.
- Αφαιρέστε μια μπαταρία που έχει διαρροή από το προϊόν αμέσως. Καθαρίστε τις επαφές πριν εισάγετε νέα μπαταρία.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν με κανένα τρόπο, να αποσυναρμολογηθούν, να απορριφθούν σε φωτιά, να βυθιστούν σε υγρό, ή να βραχυκυκλωθούν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολικές θερμοκρασίες, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακό φως ή υγρασία.
- Κρατάτε επαρκή απόσταση από πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας, φούρνους, τζάκια ή αναμμένα κεριά.
- Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω και μην το χτυπάτε.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν μπορεί να βραχεί ή να πέσει σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν. Ξεσκονίστε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μπορείτε να καθαρίσετε πιο έντονη βρομιά με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, μακριά από παιδιά και ζώα, σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος, προστατευμένο από απευθείας ηλιακό φως.
- Αν το προϊόν χαλάσει, μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Περιεχόμενα

- 1 κεριό LED
- 1 στεφάνι
- 3 μπαταρίες 1,5 V, τύπου AAA
- Οδηγίες χρήσης

Λειτουργία

1. Αποσυσκευάστε όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα και ελέγξτε ότι είναι όλα παρόντα και δεν έχουν φθορές από τη μεταφορά. Αν βρείτε κάποια βλάβη ή φθορά, μην τα χρησιμοποιήσετε (!), αλλά επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Μην πετάξετε τη συσκευασία, έτσι ώστε το προϊόν να μπορεί να αποθηκευτεί εκεί όταν δεν χρησιμοποιείτε τα κεριά.
 2. Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών στο κάτω μέρος του κεριού: πιέστε προς το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών και αφαιρέστε το κάλυμμα.
 3. Εισάγετε τις μπαταρίες. Θα χρειαστείτε 3 μπαταρίες 1,5 V τύπου AAA. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+/-).
 4. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του.
 5. Σπρώξτε το διακόπτη στο κάτω μέρος του κεριού στη θέση I για να το ενεργοποιήσετε, και στη θέση 0 για να το απενεργοποιήσετε.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για εξοικονόμηση ενέργειας, το κεριό απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 4 ώρες. Παρόλα αυτά, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε όποτε θέλετε, σπρώχνοντας το διακόπτη στη θέση 0 και μετά στη θέση I ξανά. Αν η απόδοση των κεριών μειωθεί, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός προϊόντος: Z 02773

Μοντέλο κεριού: H13005

Μοντέλο στεφανιού: 0000999

Παροχή ρεύματος: 4,5 V DC (3 x 1,5 V μπαταρία τύπου AAA)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο)
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250