

ΚΩΔ.: 575944/575900

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Μεμβράνη σκίασης για τζάμια μη αυτοκόλλητη, ιδανική για την προστασία από τον ήλιο & τις ακτίνες UV.

Για να τοποθετήσετε τη μεμβράνη θα χρειαστείτε ένα πανί για τζάμια που δεν αφήνει χνούδια, ένα χάρακα, ένα κοπίδι ή ψαλίδι, ένα καθαριστικό για τζάμια (χωρίς πρόσθετα λεμονιού), ένα διάλυμα νερού με καθαριστικό γενικής χρήσης. Για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα, μην τοποθετήσετε τη μεμβράνη σε άμεσο ηλιακό φως ή με ισχυρό άνεμο και προσπαθήστε να εκτελέσετε την διαδικασία τοποθέτησης σε μια περίοδο κατά την οποία η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10 και 20,5° C. Η μεμβράνη μπορεί να εφαρμοστεί τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.

Οδηγίες τοποθέτησης:

1. Καθαρίστε καλά όλη την επιφάνεια του τζαμιού στο οποίο θα τοποθετήσετε τη μεμβράνη με το πανί και το καθαριστικό τζαμιών.
2. Μετρήστε την επιφάνεια τζαμιού που θέλετε να τοποθετήσετε τη μεμβράνη.
3. Κόψτε τη μεμβράνη κρατώντας τουλάχιστον 2 εκ. επιπλέον περιμετρικά αυτής, το οποίο θα κόψετε σε δεύτερο χρόνο.
4. Βρέξτε ελαφρώς το γυαλί και το φιλμ με το παρασκευασμένο διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.
5. Τοποθετήστε τη μεμβράνη στο τζάμι & προσαρμόστε στην σωστή θέση, αποφεύγοντας να μένουν φυσαλίδες αέρα πιέζοντας από μέσα προς τα έξω με τον χάρακα.
6. Όταν έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτηση της μεμβράνης κόψτε τα κομμάτια της μεμβράνης που περισσεύουν.

Εάν υπάρχει παγιδευμένος αέρας μεταξύ της μεμβράνης και του τζαμιού θα πρέπει να εξαφανιστεί μετά από μερικές ημέρες: σας συμβουλεύουμε να μην αγγίζετε την μεμβράνη για τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την τοποθέτησή της.

Η μεμβράνη μπορεί να αποσπαστεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί.

ΚΩΔ.: 575944/575900

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Μεμβράνη σκίασης για τζάμια μη αυτοκόλλητη, ιδανική για την προστασία από τον ήλιο & τις ακτίνες UV.

Για να τοποθετήσετε τη μεμβράνη θα χρειαστείτε ένα πανί για τζάμια που δεν αφήνει χνούδια, ένα χάρακα, ένα κοπίδι ή ψαλίδι, ένα καθαριστικό για τζάμια (χωρίς πρόσθετα λεμονιού), ένα διάλυμα νερού με καθαριστικό γενικής χρήσης. Για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα, μην τοποθετήσετε τη μεμβράνη σε άμεσο ηλιακό φως ή με ισχυρό άνεμο και προσπαθήστε να εκτελέσετε την διαδικασία τοποθέτησης σε μια περίοδο κατά την οποία η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10 και 20,5° C. Η μεμβράνη μπορεί να εφαρμοστεί τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.

Οδηγίες τοποθέτησης:

1. Καθαρίστε καλά όλη την επιφάνεια του τζαμιού στο οποίο θα τοποθετήσετε τη μεμβράνη με το πανί και το καθαριστικό τζαμιών.
2. Μετρήστε την επιφάνεια τζαμιού που θέλετε να τοποθετήσετε τη μεμβράνη.
3. Κόψτε τη μεμβράνη κρατώντας τουλάχιστον 2 εκ. επιπλέον περιμετρικά αυτής, το οποίο θα κόψετε σε δεύτερο χρόνο.
4. Βρέξτε ελαφρώς το γυαλί και το φιλμ με το παρασκευασμένο διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.
5. Τοποθετήστε τη μεμβράνη στο τζάμι & προσαρμόστε στην σωστή θέση, αποφεύγοντας να μένουν φυσαλίδες αέρα πιέζοντας από μέσα προς τα έξω με τον χάρακα.
6. Όταν έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτηση της μεμβράνης κόψτε τα κομμάτια της μεμβράνης που περισσεύουν.

Εάν υπάρχει παγιδευμένος αέρας μεταξύ της μεμβράνης και του τζαμιού θα πρέπει να εξαφανιστεί μετά από μερικές ημέρες: σας συμβουλεύουμε να μην αγγίζετε την μεμβράνη για τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την τοποθέτησή της.

Η μεμβράνη μπορεί να αποσπαστεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί.