


## ΣΠΟΤΑΚΙ ΜΕ 8 LED ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ VIGILAMP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν την πρώτη χρήση.

Το σποτάκι με 8 LED με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης Vigilamp ανάβει όταν ανιχνεύσει κίνηση ανθρώπων, ζώων ή οχημάτων. Μπορεί να τοποθετηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ενώ η βάση του περιστρέφεται 360°.

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (εικ. Α)

1. Vigilamp
2. LED πάνελ
3. Αισθητήρας κίνησης
4. Αισθητήρας φωτός
5. Διακόπτης ON / OFF / AUTO
6. Θήκη
7. Περιστρεφόμενη βάση



### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην παίζετε με αυτό το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.
- Ο αισθητήρας κίνησης ενεργοποιείται μόνο στο σκοτάδι.
- Μην κοιτάτε απευθείας στα LED.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το στρογγυλό μέρος (μπάλα) Vigilamp από την βάση στήριξης.

2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες ως εξής :

a) Ανοίξτε το Vigilamp περιστρέφοντάς το και απομακρύνετε το ένα μέρος από το άλλο.

b) Πιέστε το κλιπ για να ανοίξετε το εσωτερικό κάλυμμα για τις μπαταρίες,

c) Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο εσωτερικό με τη σωστή πολικότητα.

d) Κλείστε το κάλυμμα και επανατοποθετήστε τα δύο μέρη περιστρέφοντάς τα μέχρι να κουμπώσουν.

\* Βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό σφράγισης είναι μεταξύ των δύο μερών.



3. Επιλέξτε τη ρύθμιση: **(εικ. Β)**

ON: Πάντα θα είναι αναμμένο

OFF: Πάντα θα είναι κλειστό

AUTO: Θα ανάβει όταν ανιχνεύει κίνηση στο σκοτάδι



4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το κάτω μέρος της βάσης και κολλήστε με το αυτοκόλλητο διπλής όψης σε με μία λεία επιφάνεια.

Οι οπές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κρεμάσετε το προϊόν.

5. Όταν το προϊόν είναι έτοιμο τοποθετήστε το Vigilamp στην βάση στήριξης μέχρι να κουμπώσει, και περιστρέψτε το σε οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυμείτε.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο:

VVAVACIND0255

Παροχή ρεύματος:

Μπαταρίες (3ΧΑΑΑ) (Δεν περιλαμβάνονται)

Υλικό:

ABS, PS, PP, σιλικόνη, EVA

### ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ



Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.



τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου

#### ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο)
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250**