


ΛΑΒΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ INSTA HANDLE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, ώστε να το χρησιμοποιήσετε σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το Insta Handle αν έχει χαλάσει.
- Το LED λειτουργεί με δύο μπαταρίες 3V CR 2025 ή CR 2032 (δεν περιλαμβάνονται).
- Μην κοιτάτε απευθείας το LED.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές και νέες μπαταρίες.
- Πάντα να κρατάτε τις μπαταρίες που δεν χρησιμοποιείτε στην αρχική τους συσκευασία και μακριά από μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν το βραχυκύκλωμά τους.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι το διαμέρισμα των μπαταριών είναι καλά κλεισμένο.
- Ποτέ μην εκθέτετε μπαταρίες σε φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε κανονικές μπαταρίες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τις μπαταρίες.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Αφαιρέστε τη βίδα από το πλαϊνό κάλυμμα (I) και βγάλτε το κάλυμμα.
2. Εισάγετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
3. Βάλτε το κάλυμμα στη θέση του και σφίξτε τη βίδα.

INSTA HANDLE:

- A.** Πλήκτρο LED ON/OFF
- B.** LED
- C.** Κόφτης ζώνης ασφαλείας
- D.** Θραύστης τζαμιών
- E.** Διαμέρισμα μπαταριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.
- Τοποθετήστε το μεταλλικό μέρος του Insta Handle στο μάνταλο της πόρτας (F).
- Στηριχτείτε πάνω στο Insta Handle για να βγείτε από το όχημα, όπως φαίνεται στην φωτογραφία (G).
- Αφαιρέστε το Insta Handle από το μάνταλο πριν κλείσετε την πόρτα.

Σημείωση: Μπορεί να αποθηκευτεί στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ή στην υποδοχή της πόρτας. Το Insta Handle δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μάνταλα όπως της φωτογραφίας (H). Το Insta Handle διαθέτει επίσης κόφτη ζώνης ασφαλείας και έναν ειδικό θραύστη τζαμιών σε περίπτωση ανάγκης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250