

**ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Προτεινόμενη χρήση**

- Το προϊόν προορίζεται για χρήση ως οδηγός για να σιδερώσετε τα μπατζάκια των παντελονιών. Δεν είναι κατάλληλο για άλλες χρήσεις.
- Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση μόνο και δεν προορίζεται για εμπορικές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ακατάλληλη. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- **Κίνδυνος ασφυξίας!** Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και ζώα.
- **Κίνδυνος τραυματισμού!** Ο οδηγός έχει ελαστική ένταση. Μην τον ελευθερώνετε απότομα από τη συσκευασία, τη μαγνητική θήκη ή το μανίκι.
- Το προϊόν **δεν** είναι παιχνίδι! Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το προϊόν, προς αποφυγή τραυματισμού.
- **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Μην τοποθετείτε το σίδερο πάνω στον οδηγό και μην σιδερώσετε απευθείας πάνω στον οδηγό. Μπορεί να ζεσταθεί.
- Μην πιέζετε και μην τραβάτε τον οδηγό με μεγάλη δύναμη.
- Ο μαγνητισμός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες των ηλεκτρικών συσκευών, την αποθήκευση δεδομένων και τα ρολόγια, όπως και τις πιστωτικές κάρτες και άλλα παρόμοια αντικείμενα. Κρατήστε τα μακριά από τη μαγνητική θήκη.
- Οι εγκυμονούσες και τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν αφού συμβουλευτούν τον γιατρό τους.
- Αν το προϊόν είναι βρόμικο, καθαρίστε το με ένα νωπό πανί και ήπιο απορρυπαντικό αν χρειάζεται. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά καθαριστικά! Μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1 x οδηγός, 1 x μαγνητική θήκη

Χρήση

1. Τοποθετήστε τον οδηγό στη σιδερώστρα σας, χρησιμοποιώντας τη μαγνητική θήκη. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός δεν σας εμποδίζει και «κάθεται» στη μέση της θήκης.
2. Για να αφαιρέσετε τον οδηγό από τη θήκη, απλά πιέστε τα δύο μέρη του το ένα προς το άλλο.
3. Απλώστε το μπατζάκι που θέλετε να σιδερώσετε στη σιδερώστρα σας.
4. Πιέστε απαλά τα δύο μέρη του οδηγού και οδηγήστε τον αργά μέσα στο μπατζάκι από τη μέση προς το κάτω μέρος.
5. Αφήστε τον οδηγό. Το μπατζάκι θα τεντώσει.
6. Σιδερώστε προσεκτικά το μπατζάκι.
7. Αφήστε τον οδηγό να κρυώσει για λίγο, καθώς μπορεί να έχει ζεσταθεί.
8. Πιέστε απαλά τα δύο μέρη του οδηγού και τραβήξτε το προσεκτικά να βγει από το μπατζάκι.
9. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το δεύτερο μπατζάκι.

Συμβουλές:

- **Σε περίπτωση μακρύτερων μπατζακιών**, πρώτα γλιστρήστε τον οδηγό να μπει μέχρι μέσα. Σιδερώστε το πρώτο κομμάτι και μετά γλιστρήστε τον οδηγό σταδιακά προς τα κάτω στο μπατζάκι για να το σιδερώσετε ολόκληρο.
- Ακόμα και αν η σιδερώστρα σας είναι πλαστική, μπορείτε να τοποθετήσετε τη μαγνητική θήκη στη σιδερένια σχάρα της σιδερώστρας.

Καθαρισμός και αποθήκευση

1. Αν χρειάζεται, καθαρίστε το προϊόν με ένα ελαφρώς νωπό πανί και ήπιο καθαριστικό.
2. Στεγνώστε καλά το προϊόν.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, αποθηκεύστε το στη μαγνητική θήκη πάνω στη σιδερώστρα σας ή σε στεγνό καθαρό σημείο, προστατευμένο από το ηλιακό φως και μακριά από παιδιά και ζώα.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250