

## ACTIVATOR RX8 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΝΥΧΤΑ-ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ

- Το RX8 αυτόματα ενεργοποιεί συσκευές (φωτιστικά, στερεοφωνικά κλπ) όταν οι πόρτες ή τα παράθυρα του σπιτιού σας – στον πάνω ή κάτω όροφο – ανοιχθούν, σπάσουν ή διαρρηχθούν.
- Αυτό το μοναδικό προϊόν αποθαρρύνει τους εισβολείς από το να εισέλθουν στην ιδιοκτησία σας – νύχτα και μέρα.
- Προστατεύει σπίτια έως και 5 υπνοδωματίων.
- Η κίνηση των ζώνων δεν επηρεάζει τη συσκευή.

Το Activator είναι μια μοναδική συσκευή με αισθητήρα ανίχνευσης που θα αποθαρρύνει τους εισβολείς από το να εισέλθουν στην ιδιοκτησία σας. Το Activator λειτουργεί εντοπίζοντας υπο-ηχητικές δονήσεις (ήχους κάτω από τη δυνατότητα ακοής του ανθρώπινου αυτιού), οι οποίοι δημιουργούνται με την κίνηση του αέρα. Αν κάποια πόρτα ή παράθυρο ανοίξει, σπάσει ή διαρρηχθεί, το Activator θα το εντοπίσει αυτό και θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτό.

**ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Απλά βάλτε στην πρίζα τη συσκευή και θα σαρώσει την περίμετρο όλης της ιδιοκτησίας σε 30 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αν ένα παράθυρο ή μια πόρτα ανοίξει ή γίνει απόπειρα διάρρηξης του, στον πάνω ή τον κάτω όροφο, η μονάδα θα ενεργοποιήσει κάθε συσκευή που συνδέεται με αυτήν. Φανταστείτε το στερεοφωνικό ή το ραδιόφωνο να ενεργοποιείται την ημέρα ή τα φώτα να ανάβουν τη νύχτα. Αυτό σίγουρα θα αποθαρρύνει τους διαρρηκτές! Θα μπορούσατε ακόμα και να συνδέσετε και άλλη συσκευή με έναν αντάπτορα και να ενεργοποιείται και εκείνη ταυτόχρονα!

Διαθέτοντας διακόπτη ευαισθησίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ακτίνα δράσης της συσκευής ανάλογα με το μέγεθος του σπιτιού ή του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αυτή η έξυπνη συσκευή γίνεται ένα φως καλωσορίσματος στο σπίτι, εξαλείφοντας τα προβλήματα εντοπισμού του διακόπτη του φωτός σε ένα σκοτεινό σπίτι. Τοποθετημένο στο χλω με ένα φωτιστικό συνδεδεμένο σε αυτή, θα ανάψει το φως αμέσως μόλις μπείτε στο σπίτι.

### Παρακαλούμε διαβάστε τα κάτωθι πριν τη χρήση του προϊόντος

1. Το LED στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής αναβοσβήνει κάθε φορά που ένα παράθυρο ή μια πόρτα θα ανοίγει ή θα παραβιάζεται. Ο διακόπτης στο εμπρόσθιο μέρος του RX8 ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας.

ΤΟ LED ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

Όταν αναρτήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας μέχρι το LED να αναβοσβήνει όταν ανοίγει μία πόρτα κλπ.

2. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ΠΑΝΤΑ να θυμάστε ΝΑ ΑΝΑΒΕΤΕ οποιαδήποτε συσκευή συνδέετε με το RX8, αλλιώς το RX8 δε θα μπορεί να θέτει τη συσκευή σε λειτουργία.

3. Θα χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα για να οπλιστεί το RX8 ΑΦΟΥ το θέσετε σε λειτουργία. Αυτό σας επιτρέπει να φύγετε από το δωμάτιο ή το σπίτι, χωρίς να ενεργοποιηθεί το RX8 από εσάς τους ίδιους.

4. Μη συνδέετε καμία συσκευή που έχει ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ στο RX8, αφού δε θα μπορεί το RX8 να τη θέσει σε λειτουργία. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε κάποια εναλλακτική συσκευή ήχου.

5. Το RX8 θα αγνοήσει ένα απλό άγγιγμα σε εξωτερικό τοίχο, παράθυρο ή πόρτα. Αν οποιαδήποτε πόρτα ή παράθυρο πιεστεί, χτυπηθεί ή ανοιχθεί, το RX8 θα μπει σε λειτουργία.

6. Όταν ενεργοποιηθεί το RX8, θα σβήσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά και θα οπλιστεί ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

7. Για να αποφύγετε λανθασμένους συναγερμούς ενώ βρίσκεστε στο σπίτι, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε φως τη νύχτα όταν πηγαίνετε για ύπνο και ήχο κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν βγαίνετε έξω. Θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιείτε ήχο και φως μαζί αν δεν είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών ή ενός σαββατοκύριακου κλπ.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση**

Το RX8 χρησιμοποιεί ένα ειδικό κύκλωμα ανίχνευσης που εντοπίζει μη ακουόμενα ηχητικά κύματα που συνδέονται με το άνοιγμα κάποιου παράθυρου ή πόρτας. Καλύπτει περιοχή ενός μέσου σπιτιού μέχρι 5 υπνοδωματίων ή ενός γραφείου ή εργαστηρίου παρόμοιων διαστάσεων. Παρόλα αυτά, εξαρτάται από τον όγκο του κτιρίου, καθώς και την τοποθεσία της συσκευής μέσα στο κτίριο.

Το RX8 θα εντοπίσει το άνοιγμα ή το σπάσιμο οποιουδήποτε παραθύρου, όπως και το άνοιγμα κάθε πόρτας στην περίμετρο του σπιτιού. Θα εντοπίσει επίσης το άνοιγμα των εσωτερικών πορτών, όταν ανοιχθεί μια πόρτα εκεί όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή. Παρόλα αυτά, η συσκευή μπορεί να μην εντοπίσει το άνοιγμα των πορτών σε μικρά δωμάτια που είναι μακριά από αυτή.

Μόλις η συσκευή εντοπίσει το άνοιγμα ή τη διάρρηξη κάποια πόρτα ή παράθυρο, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η εμπρόσθια πρίζα. Μπορείτε να συνδέσετε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές στην εμπρόσθια πρίζα, βοηθώντας τη συσκευή να λειτουργήσει ως εμπόδιο στους εισβολείς. Για παράδειγμα, μία λάμπα θα μπορούσε να ανάψει το βράδυ ή ένα ραδιόφωνο να λειτουργήσει το πρωί.

Η χρησιμοποίηση μιας λάμπας θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει σαν συσκευή ασφαλείας, φωτίζοντας ένα δωμάτιο ή το χλω όταν μπαίνετε στο σπίτι ή το δωμάτιο.

#### Πως λειτουργεί

Το RX8 είναι μια παθητική ακουστική συσκευή και δεν εκπέμπει ούτε διαβιβάζει ραδιοκύματα ή οποιοδήποτε είδος ακτινοβολίας. Είναι ασφαλές να το χρησιμοποιείτε με ζώα και σε αντίθεση με άλλα συστήματα, δεν ενεργοποιείται από ζώα. Το RX8 «ακούει» ήχους χαμηλής συχνότητας που συνδέονται με το άνοιγμα ή τη διάρρηξη πορτών και παραθύρων. Στη φύση κάποια ζώα και θηλαστικά επικοινωνούν χρησιμοποιώντας αυτούς τους ήχους.

#### Σημαντικό

**Μη συνδέετε στη συσκευή κάποια ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να γίνει επικίνδυνη χωρίς παρακολούθηση, όπως ηλεκτρικές θερμάστρες ή τηλεοράσεις. Τα μέγιστα Watt δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 1000 ή τα 4 Αμπέρ. Χρησιμοποιήστε σαν οδηγό: 1000 Watt ισοδυναμούν με δέκα γλόμπους 100 Watt. Αν δεν είστε σίγουροι για το ηλεκτρικό φορτίο μιας συσκευής που θέλετε να συνδέσετε στο RX8, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RX-8**

230V-240V      50/60Hz

1000W/4A

**ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ**

#### Δήλωση

Ο κατασκευαστής, οι πράκτορες και οι διανομείς του δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρησιμοποίηση ή τη λανθασμένη χρησιμοποίηση αυτού του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητάς του να προλαμβάνει εισβολείς, βλάβες σε περιουσία ή σε άτομα, με οποιοδήποτε τρόπο και αν έχουν προκληθεί εκτός από τον κυβερνητικό νόμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

#### Εγκατάσταση και Χρήση

1. Βάλτε στην πρίζα το RX8 και ανάψτε το.
2. Μπορείτε να δείτε ένα LED στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής μαζί με ένα μικρό διακόπτη ελέγχου ευαισθησίας.
3. Ζητήστε τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου να ανοίξει μία εξωτερική πόρτα, ενώ ο πίνακας ελέγχου είναι στην ένδειξη μικρότερης ευαισθησίας. Γυρίζετε το διακόπτη λίγο κάθε φορά που ανοίγει μία πόρτα μέχρι να αναβοσβήσει το LED. Αυτή θα είναι η ιδανική ρύθμιση για το RX8 σ' αυτή την τοποθεσία. Μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για τις εσωτερικές πόρτες για να βρείτε την καλύτερη ρύθμιση για το κτίριο.
4. Απενεργοποιήστε το RX8 όσο βρίσκεται στον τοίχο ή αφαιρέστε το. Συνδέστε μία κατάλληλη συσκευή (επιτραπέζια λάμπα κλπ) στη μονάδα και είτε ενεργοποιήστε τη ή βάλτε τη ξανά στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
5. Μετά από 20-30 δευτερόλεπτα η συσκευή θα είναι «οπλισμένη». Για να το δοκιμάσετε, ανοίξτε μία πόρτα. Η συσκευή θα παραμείνει ενεργοποιημένη για μια περίοδο 3 λεπτών, μετά θα απενεργοποιηθεί και θα οπλιστεί ξανά αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα.

**Σημείωση:** Η καθυστέρηση των 20-30 δευτερολέπτων υπάρχει για να σας επιτρέψει να βγείτε από το σπίτι χωρίς να ενεργοποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή.

#### Προτεινόμενες χρήσεις

**Ως εμπόδιο εισβολής:** Η συσκευή θα λειτουργήσει με τις εσωτερικές πόρτες είτε ανοιχτές είτε κλειστές. Παρόλα αυτά το άνοιγμα ή το κλείσιμο των εσωτερικών πορτών μπορεί να την ενεργοποιήσει. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η επιλογή των συσκευών που συνδέονται σε αυτή, ανάλογα με το αν είναι ημέρα ή

νύχτα. Μια τυπική εφαρμογή θα ήταν: Τη νύχτα, όταν η χρήση φωτός θα ήταν πιο αποτελεσματική. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν η χρήση ήχου θα ήταν καταλληλότερη. Φεύγοντας για ένα σαββατοκύριακο ή για διακοπές, η χρήση και φωτός και ήχου θα ήταν αποτελεσματική και τη νύχτα και την ημέρα. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολυπρίζ). Η καλύτερη τοποθεσία για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ως εμπόδιο εισβολής, είναι στο κέντρο του σπιτιού.

**Χρήση ως φως ασφαλείας:** Το RX8 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φωτίσετε το χωλ, το κεφαλόσκαλο, το δωμάτιο κλπ, όταν ανοιχθεί κάποια πόρτα. Το RX8 είναι ιδανικό για χρήση στο σπίτι όταν υπάρχουν ηλικιωμένοι ή μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο κεφαλόσκαλο, ανάβοντας ένα φως όταν ανοίγει μια πόρτα υπνοδωματίου, όταν πηγαίνετε στο μπάνιο κλπ.

## ACTIVATOR RX7 / ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

- Η κίνηση των ζώων δεν ενεργοποιεί τη συσκευή
- Φορητό, λειτουργεί με μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)

- Η τέλεια εναλλακτική λύση στα πανάκριβα αντικλεπτικά συστήματα οικίας

Το φορητό σύστημα συναγερμού αυτόματα εκπέμπει ένα διαπερατικό ήχο όταν κάποια πόρτα ή παράθυρο ανοιχθεί, σπάσει ή διαρρηχθεί. Η δυνατή σειρήνα θα αποθαρρύνει τους εισβολείς από το να εισέλθουν στο σπίτι, στο δωμάτιο ή στο γραφείο σας.

Το φορητό σύστημα συναγερμού λειτουργεί με υπο-ηχητικές δονήσεις (ήχους κάτω από τη δυνατότητα ακοής του ανθρώπινου αυτιού), οι οποίοι δημιουργούνται με την **κίνηση του αέρα**. Σε αντίθεση με τα παθητικά συστήματα υπέρυθρων ακτίνων, το φορητό σύστημα συναγερμού δε θα ενεργοποιηθεί από την κίνηση κάποιου ζώου στο δωμάτιο.

**ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Στη μία άκρη της συσκευής βρίσκεται ένας διακόπτης ON/OFF που ενεργοποιεί το συναγερμό. Όταν έχετε τοποθετήσει διακριτικά το συναγερμό και έχετε πατήσει το ON, έχετε ένα χρονικό περιθώριο 30 δευτερολέπτων να φύγετε από το χώρο καθώς ο συναγερμός θα σαρώνει την περίμετρο της περιοχής όπου έχει τοποθετηθεί. Διαθέτοντας διακόπτη ευαισθησίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ακτίνα δράσης της συσκευής ανάλογα με το μέγεθος του σπιτιού ή του κτιρίου.

### **Παρακαλούμε διαβάστε τα κάτωθι πριν τη χρήση του προϊόντος**

1. Το LED στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής αναβοσβήνει κάθε φορά που ένα παράθυρο ή μια πόρτα θα ανοίγει ή θα παραβιάζεται. Ο διακόπτης στο πίσω μέρος του RX7 ρυθμίζει (με τη βοήθεια κατσαβιδιού) το επίπεδο ευαισθησίας.

**ΤΟ LED ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.**

Όταν αναρτήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας μέχρι το LED να αναβοσβήνει όταν ανοίγει μία πόρτα κλπ.

2. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν ο Διακόπτης Καθυστέρησης είναι στο ON, η σειρήνα δε θα ηχήσει αμέσως, αλλά μετά από 30 δευτερόλεπτα. Αυτό σας δίνει χρόνο να κλείσετε τη συσκευή πριν ηχήσει η σειρήνα.

3. Θα χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα για να οπλιστεί το RX7 ΑΦΟΥ το θέσετε σε λειτουργία. Αυτό σας επιτρέπει να φύγετε από το δωμάτιο ή το σπίτι, χωρίς να ενεργοποιηθεί το RX7 από εσάς τους ίδιους.

4. Το RX7 θα αγνοήσει ένα απλό άγγιγμα σε εξωτερικό τοίχο, παράθυρο ή πόρτα. Αν οποιαδήποτε πόρτα ή παράθυρο πιεστεί, χτυπηθεί ή ανοιχθεί, το RX7 θα μπει σε λειτουργία.

5. Όταν ενεργοποιηθεί το RX7, θα σβήσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά και θα οπλιστεί ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

6. Για να αποφύγετε λανθασμένους συναγερμούς, παρακαλούμε ρυθμίστε το διακόπτη ευαισθησίας στο χαμηλότερο που χρειάζεται για να λειτουργήσει.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση**

Το φορητό σύστημα συναγερμού χρησιμοποιεί ένα ειδικό κύκλωμα ανίχνευσης που εντοπίζει τη ακουόμενη ηχητικά κύματα που συνδέονται με το άνοιγμα κάποιου παράθυρου ή πόρτας. Καλύπτει περιοχή ενός μέσου σπιτιού μέχρι 5 υπνοδωματίων ή ενός γραφείου ή εργαστηρίου παρόμοιων διαστάσεων. Παρόλα αυτά, εξαρτάται από τον όγκο του κτιρίου, καθώς και την τοποθεσία της συσκευής μέσα στο κτίριο.

Το RX7 θα εντοπίσει το άνοιγμα ή το σπάσιμο οποιουδήποτε παραθύρου, όπως και το άνοιγμα κάθε πόρτας στην περίμετρο του σπιτιού. Θα εντοπίσει επίσης το άνοιγμα των εσωτερικών πορτών, όταν ανοιχθεί μια πόρτα εκεί όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή. Παρόλα αυτά, η συσκευή μπορεί να μην εντοπίσει το άνοιγμα των πορτών σε μικρά δωμάτια που είναι μακριά από αυτή.

Μόλις η συσκευή εντοπίσει το άνοιγμα ή τη διάρρηξη κάποια πόρτας ή παράθυρου, το φορητό σύστημα συναγερμού θα ενεργοποιήσει αυτόματα τον εσωτερικό του ηχητήρα. Παρόλα αυτά, μπορείτε να επιλέξετε μια καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων πριν ο ηχητήρας λειτουργήσει, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να την κλείσει. Αυτό μπορεί να επιλεγεί μέσω του μικρού διακόπτη στο πάνω αριστερό πλάι της συσκευής (στην πλευρά που είναι και το φωτάκι).

#### **Πως λειτουργεί**

Το RX7 είναι μια παθητική ακουστική συσκευή και δεν εκπέμπει ούτε διαβιβάζει ραδιοκύματα ή οποιοδήποτε είδος ακτινοβολίας. Είναι ασφαλές να το χρησιμοποιείτε με ζώα και σε αντίθεση με άλλα συστήματα, δεν ενεργοποιείται από ζώα. Το RX7 «ακούει» ήχους χαμηλής συχνότητας που συνδέονται με το άνοιγμα ή τη διάρρηξη πορτών και παραθύρων. Στη φύση κάποια ζώα και θηλαστικά επικοινωνούν χρησιμοποιώντας αυτούς τους ήχους.

#### **Διήλωση**

Ο κατασκευαστής, οι πράκτορες και οι διανομείς του δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρησιμοποίηση ή τη λανθασμένη χρησιμοποίηση αυτού του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητάς του να προλαμβάνει εισβολείς, βλάβες σε περιουσία ή σε άτομα, με οποιοδήποτε τρόπο και αν έχουν προκληθεί εκτός από τον κυβερνητικό νόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

#### **Εγκατάσταση και Χρήση**

1. Δείτε το Διάγραμμα Α (στο ξένο έντυπο). Χρησιμοποιήστε μια αλκαλική μπαταρία 9 V. Αφαιρέστε τις 4 βίδες από το καπάκι των μπαταριών και τοποθετήστε τη μπαταρία. Επανατοποθετήστε τις βίδες.

2. Υπάρχουν δύο πλάγιοι διακόπτες, POWER ON/OFF και ENTRY DELAY (διακόπτης καθυστέρησης). Ο διακόπτης καθυστέρησης σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε να ηχήσει η σειρήνα αμέσως ή να υπάρξει μια καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων. Η καθυστέρηση επιτρέπει στον χρήστη να κλείσει τη συσκευή πριν να ηχήσει η σειρήνα όταν εισέλθει στο σπίτι.

3. Κάθε φορά που ανάβετε το φορητό σύστημα συναγερμού για πρώτη φορά, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να φύγει από το χώρο χωρίς να ενεργοποιηθεί το συναγερμό.

4. Μπορείτε να δείτε ένα LED στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής. Αυτό δίνει μία οπτική ένδειξη όταν ρυθμίζετε την ευαισθησία.

5. Στο πίσω μέρος της συσκευής υπάρχει ένας διακόπτης ρύθμισης ευαισθησίας (βλ. διάγραμμα Β στο ξένο έντυπο). Όταν χρησιμοποιείται η συσκευή το LED θα αναβοσβήνει για λίγο κάθε φορά που ανοίγετε κάποια πόρτα. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι, γυρίστε το διακόπτη ευαισθησίας τελείως αριστερά (μικρότερη ευαισθησία). Γυρίστε το διακόπτη ENTRY DELAY στο ON. Γυρίστε το διακόπτη POWER στο ON. Τώρα έχετε 60 δευτερόλεπτα να ρυθμίσετε την ευαισθησία πριν να ηχήσει ο συναγερμός. Ζητήστε τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου και πείτε του να ανοίξει κάποια εξωτερική πόρτα, ενώ ο διακόπτης ευαισθησίας είναι γυρισμένος στη μικρότερη ευαισθησία. Στρέψτε το διακόπτη λίγο κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα μέχρι να ανάψει το LED. Αυτή θα είναι η καλύτερη ρύθμιση για αυτή την τοποθεσία. Τώρα κλείστε τη συσκευή και είναι έτοιμη για χρήση.

6. Για να δοκιμάσετε αν το φορητό σύστημα συναγερμού έχει ρυθμιστεί σωστά, με το διακόπτη ENTRY DELAY στο OFF, γυρίστε το διακόπτη POWER στο ON και μετά από 30 δευτερόλεπτα το λιγότερο, ανοίξτε κάποια πόρτα. Ο συναγερμός θα πρέπει να ηχήσει αμέσως. Αν δεν ηχήσει ο συναγερμός, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε να περάσουν τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο πριν να ανοίξετε την πόρτα. Αν το φορητό σύστημα συναγερμού εξακολουθεί να μην ηχεί, γυρίστε το διακόπτη ευαισθησίας λίγο προς τα δεξιά και δοκιμάστε ξανά.

7. Όταν χρησιμοποιείται η συσκευή και ηχεί ο συναγερμός, θα συνεχίσει να ηχεί για περίπου 3 λεπτά και μετά θα απενεργοποιείται και θα επανοπλίζεται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

#### **Προτεινόμενες χρήσεις**

Η συσκευή θα λειτουργήσει με τις εσωτερικές πόρτες είτε ανοιχτές είτε κλειστές. Παρόλα αυτά το άνοιγμα ή το κλείσιμο των εσωτερικών πορτών μπορεί να την ενεργοποιήσει. Γι' αυτό το λόγο αν η συσκευή είναι αναμμένη όσο είσατε στο σπίτι (για παράδειγμα όταν έχετε πάει για ύπνο), θα πρέπει να διαλέξετε να μην ανοίγετε τις εσωτερικές πόρτες ή να τις αφήσετε ανοιχτές. Το φορητό σύστημα συναγερμού μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε μέσα στο σπίτι, αλλά καλύτερη θέση θα ήταν σε κάποιο δωμάτιο του ισόγειου ή σε κάποιο χωλ. Χρησιμοποιώντας τα βέλκρο που σας δίνονται με το συναγερμό, μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή κάπου κρυφά, όπως πίσω από κάποιο πίνακα.

**ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕ – ΣΟΛΩΜΟΥ 56 – 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ**