


**BLADELOCK OUTDOORSMAN KNIVES-ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΟΙ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΙΧΜΗΡΕΣ
- Πριν βγάλετε το σετ λεπίδων από τη συσκευασία, παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες εξ' ολοκλήρου και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Ενώ χρησιμοποιείτε το BLADELOCK, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια βρίσκεται στη θέση της.

Το σετ λεπίδων BLADELOCK περιλαμβάνει:



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ BLADELOCK

1. Όταν αφαιρείτε τη λεπίδα BLADELOCK, κρατάτε το πάνω μέρος της χειρολαβής με το ένα χέρι. Με το ελεύθερό σας χέρι, βγάλετε την ασφάλεια.
2. Αφού έχετε βγάλει την ασφάλεια, πιέστε ελαφρώς το κουμπί απελευθέρωσης.
3. Ενώ πιέζετε ακόμα το κουμπί απελευθέρωσης, τοποθετήστε το άλλο σας χέρι στο πάνω μέρος της λεπίδας και γλιστρήστε την προς τα έξω.
4. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία με όλες τις λεπίδες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ BLADELOCK

1. Όταν εισάγετε τη λεπίδα BLADELOCK, κρατάτε το πάνω μέρος της χειρολαβής με το ένα χέρι. Με το ελεύθερό σας χέρι, βγάλετε την ασφάλεια.
2. Αφού έχετε βγάλει την ασφάλεια, πιέστε ελαφρώς το κουμπί απελευθέρωσης.
3. Ενώ πιέζετε ακόμα το κουμπί απελευθέρωσης, τοποθετήστε το άλλο σας χέρι στο πάνω μέρος της λεπίδας και εισάγετέ την μέχρι να ακουστεί το κλικ.
4. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία με όλες τις λεπίδες.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250