


DUST NANNY 800W BOB HOME

Οδηγίες χρήσεως



1. Ένδειξη χωρητικότητας
2. Λαμπάκι που ανάβει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία
3. Διακόπτης (AUTO: αυτόματο MAN:χειροκίνητο, OFF: σβήσιμο)
4. Καπάκι με δοχείο και φίλτρο
5. Φίλτρο εξαερισμού
6. Χειροκίνητος διακόπτης για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας.
7. Άνοιγμα αναρρόφησης
8. Αισθητήρες βρωμιάς
9. Καλώδιο με βύσμα
10. Μηχανισμός που τυλίγει το καλώδιο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Ελέγξτε αν έχετε παραλάβει ολοκληρωμένο το προϊόν.
2. Ελέγξτε αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά.
3. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά ή αν είναι ελλιπής δεν θα πρέπει να τη θέσετε σε λειτουργία.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή είναι φτιαγμένη για ιδιωτική χρήση. Δεν ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση. Η συσκευή εξυπηρετεί για την απορρόφηση της σκόνης και της βρωμιάς. Δεν επιτρέπεται να απορροφήσει υγρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην απορροφάτε πηλό, γύψο, τσιμέντο ή σκόνη που δημιουργείται από τρυπάνι. Αυτά τα υλικά μπορούν να βουλώσουν το φίλτρο και να βλάψουν τη συσκευή. Για τέτοιου είδους ζημιές δεν ισχύει η εγγύηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να έχετε την καλύτερη απορροφητικότητα θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο HEPA. Πλύντε το φίλτρο HEPA μόνο με νερό ή καθαρίστε το με πεισμένο αέρα. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά. Εάν η συσκευή έχει σκληρή βρωμιά τότε χρησιμοποιήστε για παράδειγμα μία παλιά οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε τις πτυχές του φίλτρου από μέσα και από έξω.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνο έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες με ασφάλεια και σιγουριά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως και αν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.

Για την ασφάλεια σας ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Υψηλός κίνδυνος!

Σε περίπτωση παράβλεψης της σήμανσης μπορούν να προκληθούν ζημιές για το σώμα και για τη ζωή.

Μεσαίος κίνδυνος!

Σε περίπτωση παράβλεψης της σήμανσης μπορούν να προκληθούν υλικές ζημιές.

Μικρός κίνδυνος!

Πράγματα, τα οποία πρέπει να προσέχουμε όταν έρθουμε σε επαφή με τη συσκευή.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Οδηγίες ασφαλείας**ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνη τάση του ρεύματος! Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία!**

Η λανθασμένη ηλεκτρική εγκατάσταση ή η υψηλή τάση του ρεύματος μπορούν να οδηγήσουν σε μια ηλεκτροπληξία.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποκλειστικά σε ρεύμα τάσης 230-240 V, 50/60 Hz AC.
- Μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία σε περίπτωση που το καλώδιο είναι ελαττωματικό ή όταν υπάρχουν εμφανείς ζημιές στη συσκευή.
- Όταν το καλώδιο έχει κάποια φθορά θα πρέπει να γίνει η αντικατάσταση του από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτηση πελατών του ή από κάποιο εξειδικευμένο άτομο ώστε να αποφύγετε τους κινδύνους.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φις μέσα στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Τραβήξτε αμέσως το καλώδιο από την πρίζα σε περίπτωση που η συσκευή έχει βραχεί.
- Εάν θέλετε να τη βγάλετε από την πρίζα μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο αλλά πιάστε μόνο το φις.
- Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή ή πριν να αδειάσετε τα φίλτρα τραβήξτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Μην ανοίγετε ποτέ το πλαίσιο. Αφήστε το στους ειδικούς.
- Μην απορροφάτε στάχτη που είναι αναμμένη, τσιγάρα ή σπρίττα που καίνε, αιχμηρά αντικείμενα, γυαλιά, νερό ή άλλα υγρά. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή και να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Η στάχτη και τα τσιγάρα που καίνε μπορούν να προκαλέσουν εμπρησμό. Τα υγρά μπορούν να οδηγήσουν σε βραχυκύκλωμα και τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να καταστρέψουν τα φίλτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παιδιά μπορούν να εγκλωβιστούν στη σακούλα της συσκευασίας και να πάθουν ασφυξία.

- Τα παιδιά όταν έρχονται σε επαφή με τις ηλεκτρικές συσκευές δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο ή τον υποτιμούν. Μην αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τις συσκευές εάν δεν τα επιβλέπετε.
- Παρόλο που υπάρχουν τα φίλτρα μπορεί να υπάρχει ελάχιστη σκόνη στο σωλήνα. Η εισπνοή της από τα παιδιά μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργικές αντιδράσεις. Μη σκουπίζετε κοντά στα παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Μην κάθεστε ποτέ ή μην πατάτε ποτέ πάνω στη συσκευή.
- Μην απορροφάτε με τη συσκευή πηλό, τσιμέντο, γύψο, πέτρες ή σκόνη που δημιουργείται από τρυπάνι.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν έχετε τοποθετήσει ένα φίλτρο εξαερισμού και ένα φίλτρο HEPA. Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσετε τα φίλτρα η σκόνη θα μπει στη συσκευή και θα χαλάσει τη μηχανή. Τα φίλτρα δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένα!
- Χρησιμοποιήστε μόνο φίλτρα ίδιου τύπου με αυτά που έχει η συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή. Μην απορροφάτε υγρά με τη συσκευή. Μη ρίχνετε στο δοχείο για τη σκόνη κάποιο υγρό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή δίπλα στα καλοριφέρ ή δίπλα στη σόμπα.

Προετοιμασία

Ξετυλίξτε το καλώδιο (ΕΙΚ.1, Νο 9) και βάλτε το φις στην πρίζα (Εικ.2).

Επιλέξτε το διακόπτη (ΕΙΚ.1, Νο 3) στο AUTO (αυτόματο) ή στο MAN (χειροκίνητο). Η μπλε λυχνία θα ανάψει (Εικ.4, Νο.2).

Απορρόφηση

Σκουπίστε τη βρωμιά προς το άνοιγμα (ΕΙΚ.1, Νο 7). Θα πρέπει να προσέξετε η βρωμιά να βρίσκεται ανάμεσα στους δυο αισθητήρες (ΕΙΚ.5+6, Νο 8). Αν ο διακόπτης (ΕΙΚ.1, Νο 3) βρίσκεται στη θέση AUTO (αυτόματο) τότε η βρωμιά απορροφάται αυτόματα.

Εάν ο διακόπτης (ΕΙΚ.1, Νο 3) βρίσκεται στη θέση MAN (χειροκίνητο) θα πρέπει να πατήσετε με το χέρι ή με το πόδι το διακόπτη για έναρξη λειτουργίας/απενεργοποίηση (ΕΙΚ.1, Νο 6). Και στις δυο περιπτώσεις η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 4 δευτερόλεπτα.

Μετά την απορρόφηση. Τοποθετήστε το διακόπτη (ΕΙΚ.1, Νο 3) στο OFF και βγάλτε το φις από την πρίζα (Εικ.8).

Καθαρισμός του δοχείου για τη σκόνη

- Ανοίξτε το καπάκι (ΕΙΚ.1, Νο 4), γυρίστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το προς τα έξω (Εικ.9).
- Σηκώστε το καπάκι Α (Εικ.10).
- Τραβήξτε με προσοχή το φίλτρο HEPA προς τα πάνω (Εικ.11).
- Αδειάστε το δοχείο για τη σκόνη και καθαρίστε το φίλτρο HEPA με μια βούρτσα.

Συναρμολογήστε και πάλι τη συσκευή με αντίθετη σειρά.

Αφαίρεση και τοποθέτηση του φίλτρου εξαερισμού

Τραβήξτε προς τα πάνω το δοχείο του φίλτρου (ΕΙΚ.13, Νο 5). Βγάλτε το φίλτρο C και καθαρίστε το (ΕΙΚ.14).

Για να τοποθετήσετε και πάλι το φίλτρο ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά.

Φροντίδα και συντήρηση

Με το άδειασμα του δοχείου για τη σκόνη και το τακτικό καθαρίσμα του φίλτρου έχετε ήδη τελειώσει με την ουσιαστική φροντίδα της συσκευής. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα νωπό πανί. Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει κανένα υγρό μέσα στη συσκευή.

Για οποιαδήποτε απορία σας θα βοηθήσει ευχαρίστως το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρίας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Οι συσκευασίες μας είναι κατασκευασμένες από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία είναι αναλώσιμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος : περίπου 3,5 κιλά	Τάση: 230-240 V AC ~ 50/60 Hz	Καλώδιο: περ.1,75 μέτρα μήκος
Απορροφητικότητα: 1,4 m ³ /λεπτό	Δύναμη απορρόφησης: 100 Watt	Μέγιστη απόδοση: 800 Watt
Χωρητικότητα του δοχείου της σκόνης: 1,5L		Κενό: 13 kPa
		Κωδικός προϊόντος: 2458

Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα...

Σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Δεν πρόκειται πάντα για σφάλμα της συσκευής. Ελέγξτε με τη βοήθεια του πίνακα αν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη βλάβη.

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Δεν απορροφά καλά	Ένα αντικείμενο έχει βουλώσει το άνοιγμα.	Απομακρύνετε το αντικείμενο
	Τα φίλτρα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά ή είναι βρώμικα.	Τοποθετήστε σωστά το φίλτρο, αλλάξτε το ή καθαρίστε το.
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το δοχείο της σκόνης είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο για τη σκόνη.
	Το βύσμα δεν έχει μπει καλά στην πρίζα. Η πρίζα είναι ελαττωματική.	Βάλτε σωστά το βύσμα στην πρίζα. Ελέγξτε εάν η πρίζα λειτουργεί σωστά (για παράδειγμα με ένα λαμπατέρ) Ελέγξτε την ασφάλεια στο κουτί ασφαλείας.

**ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ**

Μην απορρίπτετε το προϊόν στους κάδους οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις.