

Κωδ: ΛΙΝΤ4956

**ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ 24-28 ΕΚ.  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Σωστή χρήση**

- Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως καπάκι για κατσαρόλες διαμέτρου 24-28 εκ.
- Το προϊόν είναι ακατάλληλο για τον φούρνο.
- Το προϊόν είναι ακατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την χρήση που προορίζεται. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, κρίνεται ακατάλληλη.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση μόνο κι όχι για επαγγελματική/εμπορική.

**Οδηγίες ασφαλείας**

- Προσοχή-κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος! Το καπάκι θερμαίνεται υπερβολικά κατά τη διάρκεια χρήσης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να το κρατάτε μόνο από το χερούλι με τον χρονοδιακόπτη. Για περισσότερη ασφάλεια, χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου.
- Ποτέ μην ρίχνετε κρύο νερό ενώ το καπάκι είναι ακόμα ζεστό. Το γυαλί μπορεί να σπάσει.
- Μην αφήνετε το καπάκι να πέφτει και μην το υποβάλλετε σε ισχυρά χτυπήματα για να μην φθαρεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το καπάκι αν έχει υποστεί φθορά.

**Περιεχόμενα προϊόντος**

1 γενικό καπάκι με χρονοδιακόπτη 60 λεπτών

**Πριν την πρώτη χρήση**

Το προϊόν μπορεί να έχει υπολείμματα από την κατασκευή του. Για τον λόγο αυτό, καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι πριν την πρώτη χρήση. Στο τέλος, στεγνώστε καλά το καπάκι.

**Χρήση**

Το καπάκι διαθέτει μηχανισμό με χρονοδιακόπτη 60 λεπτών. Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη:

1. Αρχικά, τερματίστε το ρολόι γυρνώντας τον διακόπτη στο σημείο σταματημού. (περίπου στα 55-60 λεπτά)
2. Έπειτα, ρυθμίστε τον διακόπτη στον επιθυμητό χρόνο.
3. Όταν έχει τελειώσει ο χρόνος, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.

**Καθαρισμός και αποθήκευση****ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Καθαρίζετε καλά το προϊόν μετά από κάθε χρήση.
- Κίνδυνος εγκαύματος! Αφήστε το καπάκι να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά ή διαβρωτικά καθαριστικά. Μπορεί να φθείρουν την επιφάνεια.
- Καθαρίστε το καπάκι με ένα ήπιο σαπούνι και ζεστό νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.
- Στεγνώστε αμέσως το καπάκι για να αποφύγετε τον σχηματισμό αλάτων.
- Αποθηκεύστε το καπάκι σε στεγνό και καθαρό σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά και κατοικίδια.
- Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να αφαιρεθεί για να το καθαρίσετε καλά. Κρατήστε τον χρονοδιακόπτη και ξεβιδώστε την ρυθμιζόμενη βίδα που υπάρχει στον πάτο του καπακιού.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

**Μοντέλο:** Z04956

**Χρονοδιακόπτης:** τα διαστήματα ρυθμίζονται από 1 έως 60 λεπτά.

**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250**