


SOLAR LIGHT Φωτοκουφέλη

Εγχειρίδιο οδηγιών:

Το Solar light πρέπει να εγκατασταθεί σε σημεία που εκτίθενται απευθείας στον ήλιο και δεν καλύπτονται από σκιά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να φορτιστεί πιο γρήγορα παράγοντας φως που διαρκεί περίπου 8 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 2 χρόνια. Οι μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες AA NiCads. Θα πρέπει να αντικατασταθούν, όταν μειωθεί η ικανότητα επαναφόρτισης. Η γεννήτρια φωτός είναι LED(δίοδος εκπομπής φωτός) και διαρκεί περίπου 100 000 ώρες. **Απαγορεύεται να αντικατασταθεί.** Αυτό το φως είναι αδιάβροχο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:


- 1 τεμάχιο: φως (κυρίως σώμα) (1)
- 2 τεμάχια: σωλήνες σύνδεσης (2)
- 1 τεμάχιο: πάσσαλος σύνδεσης (3)
- 1 τεμάχιο: βάση εγκατάστασης με γωνία προσαρμογής (4 a)(4 b)
- 1 τεμάχιο: πάσσαλος σύνδεσης με αιχμηρή απόληξη (5).



Οδηγίες εγκατάστασης:


1. Εγκατάσταση στο έδαφος:

- Απομακρύνετε προσεκτικά τη λάμπα και τους δύο σωλήνες σύνδεσης από το κουτί.
- Μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση «on» (που βρίσκεται στην από κάτω πλευρά της μαύρης βάσης της λάμπας).
- Σπρώξτε το σωλήνα σύνδεσης βαθιά στο έδαφος (αρκετά βαθιά ώστε να συγκρατήσει το κυρίως σώμα της λάμπας).
- Βάλτε το δεύτερο σωλήνα σύνδεσης μέσα στον πρώτο και στρίψτε το για να σφιχτεί. Κάντε το ίδιο για το κυρίως σώμα.
- Η λάμπα θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα. Φορτίζεται την ημέρα και φωτίζει τη νύχτα.



2. Εγκατάσταση σε τοίχο:

- Βάλτε δύο βίδες μέσα στον τοίχο ή πάνω στην πόρτα, σε ίση απόσταση μεταξύ τους.
- Τοποθετήστε το υποστήριγμα (4 a) μέσα στο άλλο υποστήριγμα (4 b) με μια βίδα και προσαρμόστε το στη γωνία ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Προσθέστε το κυρίως σώμα (1) πάνω στον σωλήνα σύνδεσης (2).



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- 1) Μην κόβετε κατευθείαν πάνω στον σωλήνα, γιατί θα τον παραμορφώσετε και δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση των πασσάλων σύνδεσης.
- 2) Μην πιέζετε το φως κατά την εγκατάσταση.
- 3) Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία της λάμπας καλύπτοντας την τελείως.
- 4) Να θυμάστε ότι αυτή η λάμπα έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί στο σκοτάδι. Αν υπάρχει φως, θα λειτουργήσει ισχνά ή δεν θα λειτουργήσει καθόλου.
- 5) Ακόμα κι αν οι μπαταρίες ήταν φορτισμένες κατά την εγκατάσταση, είναι πιθανόν να μην αρκούν για το φωτισμό της λάμπας. Αφήστε να φορτιστούν για μια ολόκληρη μέρα για να λειτουργήσουν καλύτερα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:



Επίλυση δυσλειτουργιών:

Πρόβλημα: Τα φώτα σταματούν να δουλεύουν, ενώ λειτουργούσαν καλά πριν (πολύ σύντομη λειτουργία).

1. Η τοποθεσία.

Το φως πρέπει να μετακινηθεί σε πιο σε πιο ηλιόλουστο μέρος.

2. Επίπεδο φωτός.

Το φως έχει σχεδιαστεί για να ανάβει αυτόματα, όταν είναι σκοτάδι έξω. Ελέγξτε τη λειτουργία του, όταν νυχτώσει.

3. Μπαταρία.

Οι μπαταρίες μπορεί να είναι αδύναμες ή χαλασμένες (διαρκούν τουλάχιστον 2 χρόνια).