

**SPEAKER PAL
ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και εξ ολοκλήρου. Φυλάξτε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Εισαγωγή μπαταριών

- Ανοίξτε το φερμουάρ της θήκης του Speaker Pal.
- Γυρίστε το διακόπτη ρευματοδοσίας στη θέση OFF.
- Ανοίξτε τη θύρα των μπαταριών.
- Εισάγετε δύο μπαταρίες AA (προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε αλκαλικές μπαταρίες). Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί με τη σωστή φορά (+/-).
- Κλείστε τη θύρα των μπαταριών.

Αναπαραγωγή ήχου στο Speaker Pal

- Γυρίστε το διακόπτη ρευματοδοσίας στη θέση OFF.
- Χαμηλώστε τελείως τον ήχο.
- Συνδέστε το φως στέρεο στην πηγή ήχου/υποδοχή ακουστικού της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής (mp3 player, κινητό τηλέφωνο κλπ.).
- Γυρίστε το διακόπτη ρευματοδοσίας στη θέση ON. Η μπλε φωτεινή ένδειξη LED θα ανάψει αμέσως.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου όπως θέλετε.
- Όταν οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες, δοκιμάστε να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου της πηγής ήχου για να έχετε καλύτερη ποιότητα ήχου. Αν δεν μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα του ήχου, αλλάξτε τις μπαταρίες. Λάβετε υπόψη σας και το επίπεδο της μπαταρίας της πηγής ήχου.

Συντήρηση του Speaker Pal

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το Speaker Pal, γυρίστε το διακόπτη ρευματοδοσίας στη θέση OFF.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Speaker Pal για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες και αποσυνδέστε την πηγή ήχου.
- Αποθηκεύστε σε ασφαλές σημείο.

Προσοχή

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο Speaker Pal.
- Μην ρίχνετε τη συσκευή και να προσέχετε μην πέσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην την αποθηκεύετε σε μέρος με υγρασία.
- Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα μέρη εντός της συσκευής. παρακαλούμε μην ανοίγετε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες.

Τεχνικές προδιαγραφές**Ήχος**

- Συχνότητα: 150 – 29,000 Hz
- Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
- Έξοδος: 2 x 1.5 W (P.M.P.O.)
- Διάμετρος ηχείου: 40 mm

Συνδεσιμότητα

- Χρόνος λειτουργίας: 15 ώρες (με αλκαλικές μπαταρίες)
- Ένδειξη λειτουργίας: Μπλε LED

Ισχύς

- Τύπος μπαταρίας: AA (αλκαλική) – δεν συμπεριλαμβάνονται
- Βολτ μπαταρίας: 1.5 V
- Αριθμός μπαταριών: 2

- **Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.**
- **Η πραγματική διάρκεια ζωής των μπαταριών εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας της συσκευής.**

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250