

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ STEAM ZOOM GRILL CLEANER
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Προειδοποίηση**

- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το Steam Zoom με γάντια φούρνου
- Να χρησιμοποιείτε την βούρτσα με φροντίδα. Τα εξαρτήματά της είναι αιχμηρά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Οδηγίες χρήσεως

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ζεστάνετε την σχάρα του μπάρμπεκιου για περίπου 10 λεπτά.



1. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ON/OFF βρίσκεται στην θέση OFF (το βέλος να βλέπει προς τα αριστερά)
2. Ξεβιδώστε το καπάκι νερού και γεμίστε το δοχείο με νερό. Έπειτα, ξανατοποθετήστε το καπάκι και βιδώστε το μέχρι να κλείσει καλά. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή άλλα απορρυπαντικά. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό.
3. Γυρίστε την βαλβίδα ON/OFF στην θέση ON (το βέλος να βλέπει προς την βούρτσα) και ξεκινήστε να καθαρίζετε την σχάρα του μπάρμπεκιου με το Steam Zoom στην κατεύθυνση της σχάρας. Το νερό που περιέχει το δοχείο θα μετατραπεί σε ατμό καθώς ακουμπάει την ζεστή σχάρα.
4. Για να αφαιρέσετε υπολείμματα φαγητού που υπάρχουν στην σχάρα, χρησιμοποιήστε την βούρτσα ξυσίματος που υπάρχει στο πάνω μέρος του προϊόντος. Αναποδογυρίστε την βούρτσα, κρατήστε την κάθετα προς την σχάρα και μετακινήστε την αριστερά και δεξιά.
5. Επαναλάβετε την διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.
6. Όταν τελειώσετε, αδειάστε το δοχείο νερού και αποθηκεύστε το Steam Zoom μέχρι να το ξαναχρησιμοποιήσετε.

Οδηγίες πλυσίματος

Τα βουρτσάκια αφαιρούνται και το Steam Zoom μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.



A. Για να αφαιρέσετε την βασική βούρτσα, ξεβιδώστε την πεταλούδα και απομακρύνετε την βούρτσα, όπως φαίνεται στην εικόνα.



B. Για να αφαιρέσετε την βούρτσα ξυσίματος που βρίσκεται στο πάνω μέρος του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες και σπρώξτε το βουρτσάκι προς τα επάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250