


REVCOUNTER ALARM CLOCK**Οδηγίες Χρήσης**

Αυτό το ρολόι-ξυπνητήρι είναι διαφορετικό από τα άλλα. Όταν ενεργοποιείτε το ξυπνητήρι, ακούγεται ένας δυνατός ήχος από μηχανή V8 και η βελόνα γυρίζει ακριβώς όπως σε αληθινό στροφόμετρο!

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΗΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ:**

- Μπαταρία: 3 AAA X 1,5V μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)
 - Αντάπτορας (περιλαμβάνεται) τον οποίο συνδέετε στην έξοδο ρεύματος.
- Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, το φως ανάβει μόνο για 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά που πιέζετε το κουμπι 4. Με τον αντάπτορα, αν πιέσετε το κουμπι 4 ανάβει το φως μόνιμα. Για να σβήσετε το φως, πιέστε το κουμπι 4 ξανά.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:

Βγάλτε το κάλυμμα των μπαταριών και βγάλτε προσεκτικά τις παλιές μπαταρίες. Βάλτε τις νέες μπαταρίες προσέχοντας τη σωστή πολικότητα όπως φαίνεται πιο πάνω. Βάλτε το κάλυμμα στη θέση του. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν θα πρέπει να αλλάζουν τις μπαταρίες χωρίς επίβλεψη ενήλικου. Ποτέ μην αναμειγνύετε παλιές μπαταρίες με καινούριες – πάντα να τις αντικαθιστάτε μαζί. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, αφού μπορεί να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Πάντα να απορρίπτετε τις μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ:

- Πιέστε το κουμπι SET (κουμπι 2) μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα στην οθόνη, μετά πιέστε το κουμπι 4 ή 5 για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ώρας.
- Πιέστε το SET ξανά, τα λεπτά θα αναβοσβήνουν, μετά πιέστε το κουμπι 4 ή 5 για να αλλάξετε τη ρύθμιση των λεπτών.
- Πιέστε το κουμπι MODE (κουμπι 1) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ώρας.
- Αν δεν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπι για 30 δευτερόλεπτα, σταματά να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας και επιστρέφει στην αρχική της ρύθμιση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ:

- Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, πιέστε το κουμπι MODE και το εικονίδιο "ALM" θα εμφανιστεί πάνω από τα δευτερόλεπτα που αναβοσβήνουν. Η προρυθμισμένη ώρα ξυπνητηριού είναι 0:00.
- Πιέστε το κουμπι SET και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα στην οθόνη, μετά πιέστε το κουμπι 4 ή 5 για να αλλάξετε τη ρύθμιση της ώρας.
- Πιέστε το SET ξανά, τα λεπτά θα αναβοσβήνουν, μετά πιέστε το κουμπι 4 ή 5 για να αλλάξετε τη ρύθμιση των λεπτών.
- Πιέστε το κουμπι MODE για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ξυπνητηριού.
- Όταν ρυθμίζετε το ξυπνητήρι, αν δεν πιέσετε το κουμπι 4 ή 5 για 30 δευτερόλεπτα, η ένδειξη του ξυπνητηριού σταματά να αναβοσβήνει και ξαναδείχνει την ώρα.

ON/OFF ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ:

- Πιέστε το κουμπι ALARM για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Όταν λειτουργεί το ξυπνητήρι, εμφανίζεται το εικονίδιο της καμπάνας στο κέντρο της οθόνης ανάμεσα από δευτερόλεπτα που αναβοσβήνουν. Όταν δεν λειτουργεί το ξυπνητήρι, το εικονίδιο της καμπάνας δεν εμφανίζεται.
- Όταν ηχεί το ξυπνητήρι, ακούγεται ο ήχος της μηχανής V8 για 25 δευτερόλεπτα και μετά σταματά αυτόματα. Για να ακυρώσετε το ξυπνητήρι πριν να ολοκληρωθεί ο ήχος, πιέστε το κουμπι ALARM. Το ξυπνητήρι θα ηχήσει την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.

SNOOZE ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ:

- Πιέστε το κουμπι START/STOP ενώ ηχεί το ξυπνητήρι για να παρατείνετε το ξυπνητήρι. Το ξυπνητήρι θα ηχεί κάθε πέντε λεπτά για πέντε φορές όταν πατηθεί το κουμπι snooze.

ΚΟΥΜΠΙ START/STOP:

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της μηχανής χωρίς να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Απλά πιέστε το κουμπι START/STOP για να ξεκινήσει. Πιέστε το κουμπι START/STOP ξανά για να σταματήσετε τον ήχο της μηχανής.