

## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ULTIMATE JUICER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Συμβουλές χρήσης

- Αν δυσκολεύεστε να ξεσφίξετε το καπάκι της άκρης, αφήστε το κυρίως μέρος πάνω στην βάση και χαλαρώστε ελαφριά το καπάκι άκρης με το κλειδί που σας παρέχεται, πριν αποσυναρμολογήσετε για να πλύνετε τη συσκευή.
- Όταν φτιάχνετε χυμό από σιταρόχορτο, βεβαιωθείτε ότι το μικρό καπάκι βρίσκεται στην θέση το. Τοποθετήστε μικρές ποσότητες σιταρόχορτου κάθε φορά μέσα στην χοάνη, και γυρίστε το χερούλι, οι μυτερές άκρες του πρέπει να εισχωρήσουν στο τρυπάνι αυτόματα. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ώθησης σε περίπτωση που χρειαστεί.
- Αν η βάση στήριξης έχει κολλήσει στην επιφάνεια, γυρίστε το κουμπί ασφάλισης της βάσης ελαφρώς προς τα εσάς μία ή δύο φορές για να βοηθήσετε να αποκολλήσει το λάστιχο από την επιφάνεια.
- Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τον σφιγκτήρα βάσης όταν χρησιμοποιείτε σκληρά λαχανικά ή στάρι.

### Σημαντικό

Σας παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση.


- Ποτέ μην βυθίζετε την συσκευή μέσα σε ζεστό νερό για πολύ ώρα.
- Η βάση του Ultimate Juicer δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό και πρέπει να σκουπίζεται με ένα νωπό και καθαρό πανί ή σφουγγάρι.
- Όταν χρησιμοποιείτε σιταρόχορτο ή σκληρά λαχανικά, μπορεί να χρειαστεί να σφίξετε το καπάκι άκρης λίγο παραπάνω με το κλειδί που σας παρέχεται, για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του χυμού.
- Πάντα να τοποθετείτε μικρές ποσότητες τροφίμων κάθε φορά μέσα στον αποχυμωτή.

### Εισαγωγή

Το Ultimate Juicer έχει κατασκευαστεί από υλικά υψηλής ποιότητας. Είναι ανθεκτικό και εύκολο στον καθαρισμό και στην συναρμολόγηση.

Το ειδικά σχεδιασμένο τρυπάνι θρυμματίζει και στύβει τα φρούτα και τα λαχανικά πιο αποτελεσματικά από τους συνηθισμένους αποχυμωτές. Ό,τι απομένει εξωθείται από το μπροστινό καπάκι τέλους. Το Ultimate Juicer διαθέτει επιπλέον σφιγκτήρα βάσης ο οποίος λειτουργεί σε συνδυασμό με την βάση απορρόφησης, καθιστώντας δυνατό να τοποθετήσετε το Ultimate Juicer σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Επιπλέον, διαθέτει και πρακτικό κόσκινο το οποίο τοποθετείται πάνω από το ποτηράκι, για να απομακρύνετε τα υπολείμματα πούλπας και τα κουκούτσια

### Λίστα περιεχομένων



1. Κουμπί ασφάλισης βάσης
2. Βάση στήριξης
3. Βάση απορρόφησης
4. Χοάνη στυσίματος
5. Εξάρτημα ώθησης/Μοχλός βάσης
6. Κουζινέτο
7. Άξονας
8. Νάιλον ροδέλα
9. Κύπελλο πολτοποίησης
10. Καπάκι άκρης
11. Μικρό καπάκι (βιδωτό)
12. Οδηγός χυμού
13. Κόσκινο
14. Ποτήρι χυμού
15. Χερούλι
16. Βίδα για το χερούλι

## Παραδείγματα φρούτων και λαχανικών

Σιταρόχορτο, σπανάκι, μαϊντανός, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών, μαρούλι, ντομάτες, αχλάδια, ανανάς, καρπούζι, φράουλες, μήλα, πορτοκάλια, μούρα και σταφύλια.

## Καθαρισμός και αποθήκευση

1. Αφαιρέστε το χερούλι.
2. Απελευθερώστε την ασφάλεια βάσης γυρνώντας το κουμπί ασφάλισης βάσης αριστερόστροφα. Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό εξάρτημα ώθησης/ μοχλό βάσης για να βοηθήσετε.
3. Μετακινήστε την βασική μονάδα σπρώχνοντάς την προς τα μπρος και απελευθερώνοντας τη διάτρητη υποδοχή. Χαλαρώστε το καπάκι άκρης γυρνώντας το δεξιόστροφα. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να βοηθήσετε αυτήν την διαδικασία. (είναι καλύτερο να το χαλαρώνετε όταν η συσκευή βρίσκεται ακόμα πάνω στην βάση στήριξης). Σκουπίστε την βάση με ένα νωπό πανί ή σφουγγάρι.
4. Ξεπλένετε όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα με ζεστό νερό και σαπούνι χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι, πανί ή μαλακή βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε σε λάθος μέρος τη νάιλον ροδέλα ή το μικρό βιδωτό καπάκι. Σας παρέχονται ακόμα δύο κλειδιά μαζί με το προϊόν.
5. Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν σε ασφαλές μέρος.

## Σημαντικό για συναρμολόγηση

1. Βεβαιωθείτε ότι η νάιλον ροδέλα βρίσκεται στην θέση της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αποχυμωτής μπορεί να υποστεί ζημιές.
2. Το μικρό βιδωτό καπάκι χρησιμοποιείται για να εφαρμόξετε περισσότερη πίεση στην διαδικασία παρασκευής χυμού. (για φυλλώδη και ινώδη λαχανικά όπως μαϊντανός ή σιταρόχορτο). Δεν είναι απαραίτητο να το χρησιμοποιείτε για άλλα φρούτα και λαχανικά.
3. Το κουμπί ασφάλισης βάσης πρέπει να απελευθερώνεται πριν η βασική μονάδα μετακινηθεί ή τοποθετηθεί. Συμβουλή: αν ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την βάση απορρόφησης είναι καλύτερο να γυρίσετε το κουμπί ασφάλισης βάσης πριν σφίξετε τον σφιγκτήρα.
4. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνειά σας είναι στεγνή και καθαρή.
5. Τοποθετήστε τον χειροκίνητο αποχυμωτή κοντά στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου με τον άξονα τρυπανιού να δείχνει μακριά από το τραπέζι.
6. Ασφαλίστε την βάση γυρνώντας το κουμπί ασφάλισης βάσης δεξιόστροφα.

## Σημαντικό για χρήση

1. Η επιφάνεια που πρόκειται να τοποθετήσετε τον αποχυμωτή, πρέπει να είναι λεία όπως απο φορμάικα, γυαλί, ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό και όχι πορώδης.
2. Τοποθετήστε το χερούλι πάνω από τον άξονα και σφίξτε καλά το κουμπί ασφάλισης.
3. Τοποθετήστε το ποτήρι χυμού έτσι ώστε να βρίσκεται κάτω από το στόμιο του αποχυμωτή.
4. Τοποθετήστε ένα μπολ (δεν περιλαμβάνεται) κάτω από το καπάκι άκρης για να συλλέξετε τα άχρηστα περιεσώματα.
5. Τοποθετήστε φρούτα και λαχανικά (κομμένα σε μικρά κομμάτια) μέσα στη χοάνη και χρησιμοποιήστε το εξάρτημα ώθησης για να τα σπρώξετε προς τα κάτω ενώ το χερούλι είναι γυρισμένο δεξιόστροφα.
6. Αν συναντήσετε υπερβολική πίεση, δοκιμάστε να γυρίσετε ελαφρά το χερούλι αριστερόστροφα κι έπειτα συνεχίσετε δεξιόστροφα. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΣΚΕΙΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ.
7. Μην γεμίζετε πολύ το Ultimate Juicer. Τα υλικά πρέπει να είναι κομμένα σε μικρά κομμάτια ή φέτες και να ρίχνονται αργά μέσα στην χοάνη.
8. Ο χειροκίνητος αποχυμωτής περιλαμβάνει επίσης, ένα πρακτικό κλειδί για να σφίγγετε και να χαλαρώνετε το καπάκι άκρης (είναι καλύτερο να χαλαρώνετε το καπάκι ελαφριά όταν είναι ακόμα συνδεδεμένο με το κυρίως σώμα)

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



### Βήμα 1

Βεβαιωθείτε ότι η νάιλον ροδέλα έχει τοποθετηθεί σωστά.



### Βήμα 2

Τοποθετείστε τη χοάνη στυψίματος στο καπάκι άκρης γυρνώντας το αριστερόστροφα.



### Βήμα 3

Τοποθετείστε το μικρό καπάκι (βιδωτό) στο καπάκι τέλους γυρνώντας το αριστερόστροφα.



### Βήμα 4

Βεβαιωθείτε ότι η διαφανής χοάνη στυψίματος έχει τοποθετηθεί καλά στην βάση, ευθυγραμμίζοντας τη διάτρητη υποδοχή στον πάτο της βάσης στήριξης και τοποθετώντας την στην θέση της.



### Βήμα 5

Ασφαλίστε την βάση στήριξης γυρνώντας το κουμπί ασφάλισης της βάσης (χρησιμοποιώντας είτε τον μοχλό βάσης είτε το χέρι) αριστερόστροφα.



### Βήμα 6

Προσαρτήστε το χερούλι στη χοάνη στυψίματος και ασφαλίστε με την βίδα.

## ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ



### Βήμα 1

Τοποθετείστε το χερούλι και σφίξτε το με την βίδα.



### Βήμα 2

Βεβαιωθείτε ότι η βάση απορρόφησης είναι στεγνή.



### Βήμα 3

Τοποθετήστε την βάση στήριξης πάνω στο πάγκο και γυρίστε τον μοχλό δεξιόστροφα για να ασφαλίσει η βάση στήριξης στην θέση της.

## ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ



Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες.



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250**