

**ΚΕΦΑΛΗ ΣΚΟΥΠΑΣ STARLYF VAC & MOP  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του εξαρτήματος συλλογής σκόνης και σφουγγαρίσματος για την ηλεκτρική σας σκούπα.

Για να είστε σίγουροι ότι το χρησιμοποιείτε σωστά, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί βλάβη ή αν είναι ελαττωματικό.

Μην συνδέετε το εξάρτημα STARLYF VAC & MOP®, ενώ η ηλεκτρική σας σκούπα είναι σε λειτουργία.

Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.

**Το σετ περιλαμβάνει:**

1 Εξάρτημα STARLYF VAC & MOP®

1 Universal αντάπτορα για σύνδεση με τις περισσότερες ηλεκτρικές σκούπες

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σας σκούπα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

2. Τοποθετήστε το ύφασμα του STARLYF VAC & MOP® στον σκελετό

της κεφαλής, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

3. Συνδέστε το STARLYF VAC & MOP® στον σωλήνα της ηλεκτρικής σας σκούπας.

Σημείωση: Αν το STARLYF VAC & MOP® δεν χωράει στο σωλήνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον universal αντάπτορα που περιλαμβάνεται με το προϊόν.

3. Σκουπίστε όπως συνήθως.

4. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από το ρεύμα για να αφαιρέσετε το εξάρτημα STARLYF VAC & MOP®.

**Οδηγίες καθαρισμού**

Αφαιρέστε το ύφασμα από τον σκελετό της κεφαλής, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Πλύνετε το κάλυμμα στο πλυντήριο.



**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250**