

**ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΒΡΑΤΜΑΧΧ
ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές σημείο. Αν δώσετε το προϊόν σε άλλον, θα πρέπει να συνοδεύεται από αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιιά, αν αυτές οι οδηγίες δεν τηρηθούν!

Προτείνουμε να διαλέξετε ένα μάτι που ταιριάζει στο μέγεθος του τηγανιού. Προτείνουμε επίσης να απλώσετε μία σταγόνα λάδι στο τηγάνι με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πολύ λάδι ή βούτυρο. Καλή όρεξη!

- Το προϊόν προορίζεται για ετοιμασία φαγητού σε όλες τις κοινές κουζίνες (αερίου, ηλεκτρικές, επαγωγής).
- Τα τηγάνια είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο, **έως τους 180°C**.
- Το προϊόν **δεν** είναι κατάλληλο για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για προσωπική χρήση μόνο και δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν κατά τον τρόπο που προτείνεται στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.

**Οδηγίες ασφαλείας και φροντίδας**

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τα υλικά συσκευασίας.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και ζώα. Μην αφήνετε παιδιά και ζώα χωρίς επιτήρηση κοντά στο προϊόν. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά και ζώα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων! Πιάνετε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια από τις χειρολαβές τους μόνο! Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων! Αφήστε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια να κρυώσουν τελείως πριν τα καθαρίσετε.
- Σε περίπτωση φωτιάς: Μην χρησιμοποιήσετε νερό για να την σβήσετε, αλλά «πνίξτε» τις φλόγες με μια κουβέρτα ή πετσέτα.
- Θα πρέπει να βράσετε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια με νερό πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και μετά να τα καθαρίσετε καλά (βλ. Καθαρισμός και αποθήκευση).
- Αποφύγετε την υπερθέρμανση. Η θέρμανσή τους όταν είναι άδεια ή η πλήρης εξάτμιση του υγρού μπορεί να υπερθερμάνει το υλικό. Μπορεί να αποχρωματιστεί η επικάλυψη και να επηρεαστεί η αντικολλητική τους ιδιότητα.
- Κρατήστε αιχμηρά και κοφτερά αντικείμενα μακριά από τις επιφάνειες του τηγανιού και των κατσαρολών, για να μην βλάψετε την επικάλυψη. Γι' αυτό το λόγο, χρησιμοποιείτε σκεύη κατασκευασμένα από ξύλο ή πλαστικό.
- Ποτέ μην τρίβετε ή σέρνετε το τηγάνι και τις κατσαρόλες πάνω στην κεραμική εστία, για να μην γρατζουνιστεί.
- Μην αφήνετε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια να πέσουν ή να χτυπηθούν.
- Ποτέ μην ρίχνετε κρύο νερό στο τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια ενώ είναι ακόμα καυτά. Μπορεί να ξεφλουδίσει η επικάλυψη και να σπάσει το γυαλί.
- Ποτέ μην καθαρίζετε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια με αποξεστικά, διαβρωτικά καθαριστικά ή σύρμα! Μπορεί να φθαρεί η επικάλυψη ή να γδαρθεί το γυαλί!

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 τηγάνι, διαμέτρου 28 εκ.
- 3 κατσαρόλες διαμέτρου 16 εκ, 20 εκ και 24 εκ.
- 4 καπάκια διαμέτρου 16 εκ, 20 εκ, 24 εκ και 28 εκ.
- Αυτές τις οδηγίες χρήσης

Καθαρισμός και αποθήκευση

- Καθαρίστε το τηγάνι, τις κατσαρόλες και τα καπάκια με καθαρό, ζεστό νερό και απαλό απορρυπαντικό πριν την πρώτη χρήση και μετά από κάθε επόμενη χρήση. Μετά, σκουπίστε καλά.
- Το τηγάνι, οι κατσαρόλες και τα καπάκια μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
- Αποθηκεύστε τα τηγάνια και την προστασία πιτσιλίσματος σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250