

**ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΜΜΟ SCREENIE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

Γυρίστε το διακοσμητικό με άμμο ανάποδα και απολαύστε το χαλαρωτικό αποτέλεσμα της άμμου που πέφτει και δημιουργεί νέα τοπία. Τα διάφορα χρώματα της άμμου δεν αναμειγνύονται ποτέ, λόγω των διαφορετικών πυκνοτήτων τους. Μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς οι ίδιοι την ταχύτητα με την οποία πέφτει η άμμος!

Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες!

Το τζάμι είναι κολλημένο με σιλικόνη, που είναι αδιάβροχη, αλλά επιτρέπει στα αέρια να διαρρέυσουν. Γι' αυτό το λόγο το νερό θα εξατμιστεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μια βελόνα και σύριγγα, έτσι ώστε να μπορείτε να ρυθμίζετε την ποσότητα αέρα που υπάρχει μέσα στο διακοσμητικό, ρυθμίζοντας έτσι την ταχύτητα με την οποία πέφτει η άμμος – με περισσότερο αέρα, η άμμος πέφτει πιο αργά – με λιγότερο αέρα, η άμμος πέφτει γρήγορα.

Όταν εισχωρείτε στη σιλικόνη, να βεβαιώνεστε ότι στην περιοχή δεν υπάρχει άμμος. Προτείνουμε να ανανεώνετε το νερό που έχει εξατμιστεί μια φορά τον χρόνο.

Προσοχή: Πάντα να αφαιρείτε αέρα ποσότητας μίας σύριγγας πριν να εισάγετε νερό ποσότητας μίας σύριγγας. Αν αυτό είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε βρασμένο και κρυωμένο νερό βρύσης, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν βακτηρίδια μέσα στο διακοσμητικό.

Προσοχή: Υπερβολική ή πολύ μικρή πίεση μπορεί να σπάσει το γυαλί.

Με φυσιολογική χρήση, θα απολαύσετε αυτό το διακοσμητικό για πολλά χρόνια.

Παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

Χρησιμοποιείτε μόνο την ασφαλή, αμβλεία βελόνα που σας παρέχουμε!

Γυρίζετε το διακοσμητικό τουλάχιστον μια φορά το μήνα!

Κίνδυνος πνιγμού! – Κρατήστε τα μικρά μέρη μακριά από παιδιά!

Μην αγγίζετε το σπασμένο γυαλί!