

**ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ:**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα στο χαμηλό ή υψηλό επίπεδο με τον κουμπί επιλογής συχνότητας. Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι τα περισσότερα κουνούπια που τσιμπούν τους ανθρώπους είναι τα εγκυμονούντα θηλυκά κουνούπια. Τα εγκυμονούντα θηλυκά κουνούπια αηδιάζουν όταν τα πλησιάζουν αρσενικά κουνούπια. Το απωθητικό κουνουπιών έχει εξελιγμένο κύκλωμα που εκπέμπει υπερηχητικές συχνότητες, όμοιες με των αρσενικών κουνουπιών, για να απωθήσουν τα περισσότερα κουνούπια που τσιμπούν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πάνω από 3000 είδη κουνουπιών και μερικά κουνούπια μπορεί να φοβούνται διαφορετικές συχνότητες ήχου.

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:**

- 1) Ενεργοποιήστε τη συσκευή στην υψηλή συχνότητα και κρατήστε όλα τα παράθυρα/πόρτες ανοιχτά για περίπου 10 λεπτά για να φύγουν τα κουνούπια.
- 2) Μετά, κλείστε όλα τα παράθυρα/πόρτες και ρυθμίστε τη συχνότητα στο επίπεδο που θέλετε.

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ****Για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης**

- Πιέστε το πλήκτρο SET – αναβοσβήνει το σύμβολο AL, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης.
- Πιέστε το πλήκτρο SET ξανά, μετά πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθμίσετε τις ώρες.
- Πιέστε το πλήκτρο SET ξανά, μετά πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πιέστε το πλήκτρο SET για να επιστρέψετε στην κανονική ώρα.

**Για να ρυθμίσετε την κανονική ώρα και ημερομηνία**

- Πιέστε το πλήκτρο SET 4 φορές.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθμίσετε τον μήνα.
  - Πιέστε το πλήκτρο SET μία φορά και πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
- Πιέστε το πλήκτρο SET για να επιστρέψετε στην κανονική ώρα.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθμίσετε τις ώρες (μπορείτε να επιλέξετε 12ωρη ή 24ωρη εμφάνιση).
  - Πιέστε το πλήκτρο SET και μετά πιέστε το πλήκτρο MODE για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Πιέστε το πλήκτρο SET για να επιστρέψετε στην κανονική ώρα.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE για να ξεκινήσει να λειτουργεί.

**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ**

- Πιέστε το πλήκτρο SET και μετά πιέστε το πλήκτρο ALARM/CHIME για να επιλέξετε το επιθυμητό σύμβολο:  
🔔CHIME ενεργοποιημένο – θα ακούγεται ένας ήχος «μπιπ» κάθε μία ώρα.
- Πιέστε το πλήκτρο SET 3 φορές για να επιστρέψετε στην κανονική ώρα.

**ΠΛΗΚΤΡΟ MODE**

- Πιέστε το πλήκτρο MODE για να δείτε την ώρα αφύπνισης, ημερομηνία και λεπτά.

**Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250**